

取扱説明書

液晶デジタルビデオカメラ ブイ エル エヌ ゼット

形VL-NZ10



お買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用の前に、「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。 ...12ページ

本書は、保証書とともに、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。 保証書は、必ず購入店名・購入日などの記入を確かめてお受け取りください。

Quick Start Guidepage 157

もくじ

ページ

お使いになるまえに

簡単に使ってみる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
テープに撮って見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
カードに撮って見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
本機の特長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
本書の見かた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
この取扱説明書の見かたについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
本書で使用のアイコン(絵文字)について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
安全にお使いいただくために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
バッテリーパックについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
ACアダプターについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
付属品 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	19
付属品は次のものが入っています ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
別売品について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
お使いになる前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
お使いになる前に知っておいてください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
著作権などについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20

準備

各部のなまえとおもな機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
三脚アダプターを取り付ける ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
ズームマイクの保管について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
テープ撮影モードの画面 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
テープ再生モードの画面 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
カード撮影モードの画面 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
カード再生モードの画面(1画面表示時)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
ワイヤレスリモコンへのボタン電池の入れかた ・・・・・・・・	28
ワイヤレスリモコンの使いかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29
バッテリーパックを充電する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30
バッテリーパックを取り付ける ・・・・・・・・・・・・・・・	3 1
ご家庭のコンセントで使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32
ボタン電池を入れる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33
日付・時刻を設定(修正)する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34
24時間制の表示にすることができます・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	35
ビデオテープを入れる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	36
電源を入れる・切る(モードの切り換え)・・・・・・・・・・	37
メニューの選びかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38
メニュー画面一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	40
テープ撮影モードメニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・	40
テープ再生モードメニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	41
カード撮影モードメニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42



撮る・

使いこ

大切な撮影、旅行・結婚式など)の場合には、かならず事前に試し撮 りをして、正常に録画・録音されていることをお確かめください。

カート舟王モートグーユー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	43
持ちかた・かまえかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	44
レンズフードを取り付ける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	44
ハンドストラップを取り付ける ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	44
レンズキャップのひもを取り付ける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	45
 見る	
- -	
撮影する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46
大きくまたは広く撮る(ズーム)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	48
録画モードを切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	49
録画モードを切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	50
再生中に、見たい場面をすばやく探す(ビデオサーチ)・・	52
早送り / 巻戻し中に映像を確認する(FRサーチ)・・・・・・	52
画面を止めて見る(静止画再生)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	53
リモコンで再生ズームをする ・・・・・・・・・・・・・・・・	53
撮影日時を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	54
ヘッドホンを使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	54
テレビに接続して見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	55
テレビに再生して見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	56
撮影した映像をその場で確認する(録画サーチ)・・・・・・	57
録画の終わった部分をさがす(撮影スタンバイ)・・・・・・	58
なす	
ファインダー表示を使う ・・・・・・	59
撮影ナビを使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	60
アドバイスを出して撮影してみましょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	61
イベントに合わせた設定にする(イベントアジャスト)・・	62
テストをしてみましょう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	64
逆光の中や暗いときに撮る(デジタルガンマ明るさ補正)・・	66
逆光の中で撮る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	66
暗い場所で撮る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	67
テープに静止画を撮る(スナップ撮影)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	68
静止画撮影の種類を選択する(スナップ切換)・・・・・・・・・	68
静止画面の種類を選択する(スナップ効果)・・・・・・・・・・	69
スナップ撮影をする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70
音声をよりよく録る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	72
ズームマイクの取り付けかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	72
ズームマイクを設定する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	73
「風音低減」設定のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	74
自分で自分を撮る(対面撮影)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	75

手ブレ補正を解除する(ブレ補正)・



76

もくじ(つづき)

	シーンに合わせた設定にする(シーンアジャスト)・・・・ 手動でピントを合わせる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	77 78 80 82 84 86 86
より楽	しく使う	
	シーンの切り換わりを効果的に撮る(フェード)・・・・・ 特殊効果を付ける(演出効果)・・・・ ワイド画面で撮る・・・・・・ 連写で見る(マルチストロボ再生)・テープ カードにコピーする(フォトコピー)・ 本機 他の機器へダビングする・・・・ ビデオと接続するときは・・・・ DV端子付きビデオ機器と接続するときは・・ダビングをする・・・・・ を他の機器 本機へダビングする(外部録画)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	88 89 90 91 92 94 94 95 96 96 97 98
カード	を使う	
	カードを取り付ける/取り外す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	102 103 104 106 108 109 110 112 114 116 118

ページ


役立つ情報

すべてのメニュー設定を、初期状態に戻す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	122
本機の機能を、デモで見てみる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	122
映像を調整する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	123
バッテリー残量表示について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	124
テープ残量表示について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	124
確認音を消したいとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	125
画面表示を消す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	125
海外で使うとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	126
海外の現地時間に合わせる(エリア設定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	126
海外での電源コンセントの種類 本機は海外でも使用できます)・・・・・・・	127
撮りかたの基本・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	128
カードをパソコンで直接使う ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	130
カードをパソコンで直接使うには ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	130
フォルダ構成とファイル名について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	130
パソコン接続キット / USB動画キットがあれば・・・・・	132
パソコン接続キット「ピクスラボ(VR-PK150)別売)・	132
USB動画キット「ピクスラボ(VR-PKU20)別売)・・・・	132
テレビやビデオ機器の映像をデジタルに変換する・・・・	133
バッテリーパックについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	134
つゆ付き(結露)について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	136
ヘッドの汚れについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	137
使用上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	138
故障かな?と思ったら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	143
保証とアフターサービスについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	147
お客様ご相談窓口のご案内 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	148
海外でのお客様ご相談窓口 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	151
仕様	152
警告とお知らせメッセージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	154
用語の解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	156
Quick Start Guide ······	157
おもな機能別インデックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	162
さくいん	163


簡単に使ってみる

撮って見る


1 準備




② 電源をつなぐ




3 テープを入れる






△ 撮影する



5 再生する



簡単に使ってみる


撮って見るカードに


√ 電源をつなぐ

6ページの、


② 電源をつなぐ を参照してください

2カードを入れる







③ 撮影する





④ 再生する





本機の特長

68万画素CCD搭載

•動画に加えて高精細な静止画の撮影ができます。

光学10倍、デジタル200倍の迫力望遠

•遠くの被写体も大きく撮影。運動会などで威力を発揮します。



高音質ズームマイクを同梱

よりリアルで臨場感あふれる高音質な音響を、光学ズーム連動のズームマイクが記録します。

デジタルカメラ感覚でカードに静止画が記録できる、マルチメディア カードスロット(SDメモリーカード対応)を標準装備

•マルチメディアカード(またはSDメモリーカード)に静止画を記録。パソコンへの映像取り込みも、別売のSDメモリーカード/マルチメディアカード用PCカードアダプターを使うだけの手軽さです。

初めての人でも、簡単撮影

•画面に出てくる"リッキーくん"の案内で、ズーム操作やパンニングなどの練習ができる撮影ナビ機能を搭載。撮影の基本テクニックが、楽しくかんたんにマスターできます。



本書の見かた

この取扱説明書の見かたについて

説明している機能が使えるモード

以下の説明が、どのモードのときに行えるのかを示します。

操作するボタンなどの一覧


その項目の中で操作するボタンやスイッチの場所を示します。

操作手順

• 手順1から順に操作してください。

お知らせ・ヒント

説明している機能に関連するヒントやお 知らせを示します。



本書で使用のアイコン(絵文字)について

テープ・・・・・・・・・・・・メディア切換スイッチが「テープ」で、電源スイッチが「ビデオ」になって ^{を見る} いる状態のことです。

• 「お知らせ・・・・・・ もう少し詳しい説明や、機能の制限事項です。

・・・・・ 本体での操作のほかに、ワイヤレスリモコンでも操作できることを示しています。

本書をご覧になるにあたって

- ・本書内の画面表示やイラストは、説明のために簡略化しておりますので、実際とは多少異なります。
- ・液晶モニターの画像を説明するのにスチル写真やイラストを使っていますので、実際の表示とは異なります。
- 本書ではマルチメディアカードまたはSDメモリーカードを「カード」と表記しています。
- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。ご了承ください。

安全にお使いいただくために

ご使用の前に

「安全にお使いいただくために」は使う前に必ず読み、正しく安全にご使用ください。

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その 表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分して います。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。





人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示していま



注意 人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味







気をつける必要がある してはいけないこと ことを表しています。


を表しています。

しなければならない ことを表しています。

●「安全にお使いいただくために はビデオカメラ共通のものです。記載されているビデ オカメラのイラストは、実物とは異なりますので、ご了承ください。

煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のとき は電源プラグを抜く

- 異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。電 源プラグをコンセントから抜いて(ACアダプター使用時)、販 売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですか ら絶対おやめください。
- このビデオカメラを落としたり、キャビネットを破損した場合 は、機器本体の電源スイッチを切り電源プラグをコンセントか ら抜いて(ACアダプター使用時)、販売店にご連絡ください。 そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置か ないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因と なります。





⚠警告

ボタン電池は幼児の手の届かないところへ置く 飲み込んだときは、ただちに医師と相談を


ボタン電池を取り外した場合は、誤って口に入れることがないように保管してください。飲み込んで胃などに止まると大変危険です。飲み込んだ恐れがあるときは、ただちに医師と相談してください。





キャビネットは絶対に開けない

- 感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。
- このビデオカメラを分解したり改造しないでください。発熱・発火・感電・けがの原因となります。



内部に物や水などを入れない

 このビデオカメラの開口部 通風孔、ビデオテープの 挿入口など)から内部に金属類や燃えやすいものな ど異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでく ださい。火災・感電の原因となります。 特にお子様のいるご家庭では注意してください。



■ 異物や水がビデオカメラの内部に入った場合は、電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いて(ACアダプター使用時)、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭では注意してください。



水をかけたり、ぬらしたりしない

- 水が入ったり、ぬらさないでください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。
- 風呂、シャワー室では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、 火災・感電の原因となります。









⚠警告

移動中は液晶画面を見ない

自動車などの運転中や歩行中に操作をしたり、画面を見ないでください。けがをしたり、交通事故を起こす原因となります。動きながら撮影するときは、まわりに気をつけてください。



レンズに太陽等の強い光が進入する 状態で長時間放置しない

● レンズの集光作用により、火災が発生する原因となります。



油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い場所に置かない

調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。





お手入れのときは電源供給機器を本機 から取り外す

感電の原因となることがあります。(ACアダプター 使用時)





ビデオテープ挿入口などのすきまに手を入れない

● ビデオテープ挿入口から、手を入れないようにして ください。けがの原因となることがあります。特に小 さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。





日中の窓を閉めきった自動車の中など、異常に温度が高くなる場所に放置しない

◆ キャビネットが高温になり、さわるとやけどの原因となることがあります。





3年に一度くらいはビデオカメラ内部の清掃を販売店に依頼する

 内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火 災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多く なる梅雨期の前に行なうと、より効果的です。なお、内部 掃除費用については、販売店などにご相談ください。



液晶モニターに衝撃をあたえない

ガラスでできていますので、割れるとけがをする恐れがあります。



電池を入れるときは極性表示(プラス+)とマイナス (ウ) の向きを間違えない

● 間違えると電池の破裂・液もれによって、火災・けがや周囲を 汚損する原因となることがあります。



機器の上に乗らない

■ この機器に乗らないでください。特に、小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。こわれたり、けがの原因となることがあります。



指定以外の電池は使用しない

■ 電池の破裂・液もれによって、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



バッテリーパックについて


⚠危険

バッテリーパックの取扱いについて

● バッテリーパックを使用するときは、次のことを必ず守ってください。 バッテリーパックを液もれ、発熱、破れつさせる原因となります。




- 1. 分解や改造をしたり、端子に直接ハンダ付けしない。
- 2. 取り外したバッテリーパックの⊕極と⊕極を針金・ ネックレスなどの金属類でショートさせない。
- 3. 直射日光の当たるところや自動車のダッシュボードなどの高温(60 以上)になるところに置かない。
- 4. 水や火の中に投入したり、加熱したりしない。
- 5. 専用の充電器以外は使用しない。




⚠警告

バッテリーパックの取扱いについて

- 1. 持ち運ぶ際は必ず保護カバーをする。
- 2. 強い衝撃を与えたり落下をさせない。
- 3. 子供の手の届くところに置かない。
- 4. 電子レンジや洗濯機に入れない。













安全のため、ご使用後は必ずバッテリーパックを取り 外し、涼しい場所に保存する



バッテリーパックを充電するときに

 • 充電するときは、10 ~30 の範囲で使用してください。この温度範囲 以外では、バッテリーパックの液もれ、発熱、破れつの原因となることがある ります。



AC**アダプター**について

ACアダプターの取扱いについて

リチウムイオンタイプバッテリーパック専用の充電器です。リチウムイオ ンタイプバッテリーパック以外の充電には使用しないでください。誤って 使用した場合、バッテリーパックが液もれ、発熱、破れつする原因となりま す。



本体や付属の接続コードの接点部に金属類を差し込まないでください。感 電、発熱、発火の原因となります。



ACアダプターの電源コードを破損するようなことはしない

電源コードを傷つけたり、加工したり無理に曲げたり、ねじったり、引っ 張ったり、加熱したりしないでください。電源コードが破損して火災・感電 の原因となります。



電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に交換をご依頼くだ さい。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



電源コードの上に重いものをのせたり、コードが機器の下敷きにならない ようにしてください。コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。 コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重いものをの せてしまうことがあります。



雷が鳴り出したらACアダプターの雷源プラグには触れない

感電の原因となります。



ACアダプターは表示された電源電圧で使用する

表示された電源電圧 交流100ボルト~240ボルト 以外で使用すると、 火災・感電の原因となります。



ACアダプターの電源プラグの刃および刃の付近にほこりや

金属物が付着している場合は乾いた布で取り除く

そのままで使用すると火災・感電の原因となります。



ACアダプターを使うときは

- 電源プラグをぬれた手でさわらない
- プラグやコードが傷ついたまま使わない
- 市販の「電子式変圧器」は使用しない
 火災・感電・故障の原因となることがあります。





ACアダプターの電源コードを熱器具に近づけない

● コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



ACアダプターの電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない

● コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを 持って抜いてください。



旅行などで長時間ご使用にならないときは、電源プラグを抜く

● 安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。



● ご使用後やご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。感電、発熱、発火の原因となることがあります。



ACアダプターの電源プラグは根元まで確実に差し込む

- 差し込みが不完全なときは、発熱したり、ほこりが付着して火災の原因と なることがあります。
- 0

刃にふれると感電の原因となることがあります。

ACアダプターの電源プラグを根元まで差し込んでもゆるみがあるときはコンセントに接続しない

発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。



付属品

付属品は次のものが入っています

● ACアダプター 部品番号 (UADP-0331TAZZ)



● ACアダプター用 電源コード





ケーブル



- リモコン用ボタン電池(CR2025)
- 本体用ボタン電池(CR2025)
- 取扱説明書
- 保証書
- クリーニングクロス

DCケーブル



ワイヤレス リモコン



• ズームマイク





• ウインド スクリーン



三脚アダプター

ハンドストラップ

レンズフード

• レンズキャップ



すぐにお買い求めいただきたいもの

別売品

ビデオテープ (ミニDVカセット VR-DVM60)



- マルチメディアカード
- SDメモリーカード



別売品について

別売品の詳細については、ビデオカメラ総合カタログをご覧ください。

カメラからの映像(再生映像)をパソコンに 取り込みたいとき

- パソコン接続キット「ピクスラボ」 (VR-PK150)
- USB動画キット「ピクスラボ」 (VR-PKU20)

バッテリーパック

- 標準タイプバッテリーパック (VR-BLN10)
- 長時間タイプバッテリーパック (VR-BLN20)

カメラを手軽に持ち運びたいとき

● モバイルポーチ (VR-MPN10)

お使いになる前に

お使いになる前に知っておいてください

試し撮りをしてください

◆ 大切な撮影 旅行・結婚式など)の場合には、かならず事前に試し撮りをして、正常に 録画・録音されていることを確かめてください。

録画内容の補償について

- ◆本機、ビデオテープ、およびカードを使用中、万一これらの不具合により、録画・録音・記録されなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。
- カードの画像について
- ●他機で記録、作成した画像の本機での再生、本機で記録した画像の他機での再生はできない場合があります。あらかじめお確かめください。

本機で使用できるビデオカセットは

- Mini □N マークの付いた「ミニDVカセット」です。
- 本機で使用できるカードは
- マルチメディアカード、SDメモリーカードです。

著作権などについて

- あなたが本機で撮影したものは、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
 - なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。
- Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国および他の国における登録 商標または商標です。
- DPOFは、キヤノン(株)、イーストマン・コダック社、富士写真フイルム(株)、松下電器 産業(株)の商標です。
- 本機で再生できる静止画データのうち「DCF」とは、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)の 規格「Design rule for Camera File system」の略称です。主としてデジタルカメラの 画像ファイルを関連機器間で簡便に利用しあうことを目的として制定された規格です。 ただし「DCF規格」は、機器間の完全な互換性を保証するものではありません。
 - 本ロゴマークは、(社)電子情報技術産業協会の「Design rule for Camera File system」の規格を表す団体商標です。
- その他の社名、および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

各部のなまえとおもな機能

くわしくは ■ ページをご覧ください。

製品改良のため、外観の一部を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



- ① ズームレバー・音量調整レバー
 - 撮影時:ズームレバーとして働きます。
 - 再生時:音量調整レバーとして働きます。
- ② ガンマボタン
 - •撮影時:逆光のときや、暗い場所で撮影するときに使います。
 - 再生時:暗く写っている被写体を、見やすい明るさにしたいときに使います。
- ③ フェードボタン テープ撮影時に、フェードイン/フェードア ウトさせたいときに使います。
- ④ 決定ボタン
 - ・メニュー項目を選択したあと、選んだ項目 を決定するときに使います。
 - マニュアル機能を使い、マニュアル項目を 調整したあと、調整値を決定するときに使 います。
 - カード再生時、マルチ画面(画像一覧表示画面)から1画面へ切り換えることもできます。

⑤ ズームマイク取付部

付属のズームマイクを取り付けるときに使います。

取付部サイズは、市販のアクセサリーには 適合しません。

⑥ スチルボタン


静止画を、テープまたはカードに記録する ときに使います。

- テープ撮影時:押し込むと静止画面になり、録画スタート/ストップボタンを押してテープに静止画を記録します。(70ページ)
- •カード撮影時:軽く押してピントを合わせたあと、押し込んで、カードに記録します。(104ページ)



各部のなまえとおもな機能(つづき)

①メディア切換スイッチ 37



- ① メディア切換スイッチ テープで撮影/再生をするか、カードで撮 影/再生をするかを、切り換えるときに使い ます。
- ② 通信端子 別売のパソコン接続キット(VR-PK150)を 使ってパソコンと接続するときに使いま
- す。 ③ DV端子(i.LINK)

DV端子付きのビデオ機器と接続するときに 使います。


i.LINKは、IEEE1394-1995仕様および その拡張機能です。

i, は、i.LINKのマークです。

- ④ S映像/映像/音声端子
 - •テレビと接続するときに使います。
 - 他のビデオ機器やオーディオ機器などの、 外部機器と接続するときに使います。
- ⑤ メニューボタン 各種設定を行うメニュー画面を出すときに 使います。

(6) 操作ボタン

- ・テープ再生時:テープ走行操作ボタンとして働きます。再生/静止/巻戻し/早送り/停止の操作をするときに使います。
- •カード再生時:静止画の送り/戻しボタン として働きます。画像の選択をするとき に、</br>
- ・メニュー設定時:メニュー選択ボタンとして働きます。メニュー項目の選択をするときに、△▽を使います。
- (7) 撮影ナビボタン・マルチ画面ボタン
 - •テープ / カード撮影時:撮影ナビ機能を使いたいときに押します。
 - ・カード再生時:マルチ画面(画像一覧表示画面)と1画面を切り換えるときに使います。 端子部ふたの外しかた





ズームレンズ

カセットふた

カセットふた開レバー 36

ボタン電池収納部 33

液晶モニター

バッテリー/DCケーブル取付部 31・32

バッテリー/DCケーブル取外しレバー 31

① カセット入れ PUSH/押す マーク テープを入れたあと、カセット入れを閉じる ときに使います。

三脚アダプターを取り付ける

三脚などに取り付けるときは、付属の三脚 アダプターを矢印の方向に回して取り付け てください。



三脚台の位置決ピンが へこまないタイプの三 脚へは取り付けられま せん。





ズームマイクをご使用にならないときは、 ウインドスクリーンの変形を防ぐため、梱 包されていたときのカバー(筒)に収納して おくことをおすすめします。

ズームマイク

マイク本体 シュー固定ネジ


ウインドスクリーン





各部のなまえとおもな機能(つづき)

テープ撮影 モードの画面



- (1) バッテリー残量表示(124ページ)
- ②アドバイス表示(61ページ)


撮影ナビ機能で、アドバイスを選んでいるとき に表示されます。

- ③ タイムコード表示(86ページ) 撮影の経過時間を表示します。
- ④ブレ補正表示(76ページ) ブレ補正が「入」のとき表示されます。
- ⑤ タリー表示(47ページ)
- ⑥録画状態表示(47ページ)
- ⑦ズーム表示(48ページ)
- ⑧音声記録モード表示(100ページ) 16bit:高音質で記録するときに設定します。 (16bit設定時に表示されます。)
- ⑨ファインダー表示(59ページ)

- ⑩日付・時刻表示(34・54ページ) 設定した日付・時刻を表示します。
- ①テープ残量表示(124ページ)
- ②録画モード表示(49ページ) LPモード設定時に表示されます。
- (3) サマータイム表示(126ページ)
- ④オート表示(79ページ) オートモードであることを示します。 (マニュアル撮影機能が設定されていると表示されません。)
- ⑤撮影スタンバイ表示(58ページ)
- (16)シーンアジャスト表示(77ページ)
- ①フェード表示(88ページ)
- (18) ガンマ表示(66ページ)

(**図**マークはガンマ + 逆光補正に設定されているときに表示されます。)


テープ再生 モードの画面



- 1)バッテリー残量表示
- ②演出効果表示(89ページ) 演出効果の種類を表示します。
- ③ タイムコード表示
- ④ 音量表示(51ページ)
- ⑤ 再生ズーム表示(53ページ) 再生ズーム中であることを示します。
- ⑥入力切換表示(97ページ) 映像入力の表示です。

- ⑦音声表示(101ページ) 再生している音声の種類を表示します。
- ⑧日付・時刻表示(54ページ) 撮影した日の日付・時刻を表示します。
- 9録画モード表示
- ⑩ 再生状態表示(51ページ) 巻戻し、再生/静止、早送りなど、再生状態を 記号で表示します。
- ① ガンマ表示(91ページ) ガンマ「入」のときに表示されます。


カード撮影 モードの画面



- ①バッテリー残量表示
- ② セルフタイマー動作中表示(107ページ)
- ③セルフタイマー表示(107ページ)
- ④ ブレ補正表示
- ⑤ ピント表示(104ページ) ピント合わせ中は点滅し、ピントが合うと点灯 します。
- ⑥カードモード表示(104ページ) カード撮影モードであることを示します。

- (7) 撮影枚数 / 残り枚数表示(105ページ)
- ⑧画質表示(103ページ)
 設定した画質を表示します。
- ⑨ファインダー表示(59ページ)
- ⑩日付・時刻表示 設定した日付・時刻を表示します。
- ①オート表示(79ページ)

カード再生 モードの画面 (1画面表示時)




- ①バッテリー残量表示
- ②演出効果表示 演出効果の種類を表示します。
- ③プロテクトマーク(114ページ)
- ④静止画ファイル名表示(109ページ) 撮影時に、自動的に付けられる静止画のファイル名です。
- ⑤ プリントマーク(120ページ)

- ⑥ 再生ズーム表示(53ページ)
- ⑦カードモード表示(108ページ) カード再生モードであることを示します。
- (8) 再生画像表示番号 / 記録枚数(109ページ)
- ⑨画質表示(108ページ)
- ⑩日付・時刻表示 撮影した日の日付・時刻を表示します。



各部のなまえとおもな機能(つづき)



テープに動画を撮影

テープ録画スタート/ストップボタンを押す もう一度押すと停止し、撮影待機状態になります。



カードに静止画を撮影 🧃



カード緑画ボタンを押す



テープに静止画を撮影

1.カード録画ボタンを押す スナップ効果の設定に従った静止画になります。



2. テープ録画スタート/ストップボタンを押す 静止画がテープに録画されます。



ズーム 浸湯 が湯

広角ボタンまたは望遠ボタンを押す



テープの再生 📆

1. 巻戻しボタンまたは早送りボタンを押す 見たい位置までテープを巻戻しまたは早送り します。



2. 再生ボタンを押す 再生が始まります。



 停止ボタンを押す 再生を停止します。



音量の調整

音量調整ボタンを押す



再生ズーム プラックト

1. 再生中(または静止画再生中)にズームボタンを押す



2.「◀」▶」▼ 「▲」を押し、見たい部分を探す



3. もとのサイズに戻すときは、「広角」を押す 最広角にすると、もとのサイズに戻ります。



静止画再生 瓊

再生中に、一時停止ボタンを押す



静止画再生が約5分以上続くと、テープ保護の ため自動的に再生状態になります。

コマ送り 🎎

1. 再生中に一時停止ボタンを押す



2. 再生方向ボタンを押す



スローモーション 違る

• 再生中にスローボタンを押す



スロー再生が約10分以上続くと、テープ保護 のため自動的に再生状態になります。

• スロー再生中に再生方向ボタンを押す 再生方向が変わります。



____ 逆方向に再生(逆再生) 🎪

再生中に、再生方向ボタンを押す



カードの再生

 カード再生ボタンを押す 押すたびに「一画面」「マルチ画面」になります。



2. ◀ ボタン / ▶ ボタンを押し、見たい画像を選ぶ



日付表示ボタンを押す 押すたびに「日」「日・時」「切」「日」の順に 切り換わります。



タイムコードの入/切 🍰 🍰

T/Cボタンを押す 押すたびに入/切します。





各部のなまえとおもな機能(つづき)

ワイヤレスリモコンへのボタン電池の入れかた

1 ツメを右に押したまま、スリット部分に爪をかけてボタン電池入れを少し引き出す




ボタン電池の取り扱いにご注意ください。ボタン電池の取り扱いについて詳しくは13,15ページをご覧ください。






2 リモコンを表に返し、ボタン電池入れを引き抜く



3 ボタン電池を入れる





逆に入れるとワイヤレス リモコンは動作しませ ん。


ボタン電池の⊖極とボタン電池入れの⊖面表示を同じ 側にしてください。

▲ ボタン電池入れをワイヤレスリモコンに戻す

ワイヤレスリモコンの使いかた


ワイヤレスリモコンを使う前に

テープ再生モードのメニュー画面を出し、「ETO(そのたの設定)」 項目の「リモコン」を選び、「入」で決定する



(メニューの選びかた **38** ページ)

ワイヤレスリモコン発信部を本体のワイヤレスリモコン受信部に 向け、操作ボタンを押す





ワイヤレスリモコンを使うときは、ワイヤレスリモコン受信部に直射日光や照明器具の強い光が当たらないようにご注意ください。 リモコン操作のできる距離が短くなったり、操作できなくなることがあります。 ワイヤレスリモコン受信部との間に障害物 がないようにご注意ください。

ワイヤレスリモコンの電池寿命は通常、1年が目安です。


バッテリーパックを充電する

バッテリーパックは、充電してからお使いください。充電するときは、ACアダプターからDCケーブルを必ず取り外してください。(接続されていると、充電されません。)

1 ①電源コードをACアダプターとコンセントに それぞれ差し込む



バッテリーパックについ ての大切な情報が記載さ れていますので、「バッテ リーパックについて」を よくお読みください。 (134ページ)



② ACアダプターの ¶ 印とバッテリーパックの ¶ 印を合わせ、押しつけながらすべらせる

充電ランプ消灯後、さらに60分程度パッテリーパックを取り付けたままにしておくと、消灯直後に使用するよりも、若干長くご使用になれます。

2 充電終了後、バッテリーパックをACアダプターから取り外す

- 充電時間と連続撮影時間について --

付属のバッテリーパック:VR-BLN10

充電時間約80分連続撮影時間約90分実使用時間約50分

撮影・停止の頻度によって、また寒冷地 などでの使用では、撮影時間が短くなり ます。

充電時間は、使い切ったバッテリーパックを充電するのに必要な時間です。

別売のバッテリーパック: VR-BLN20 (長時間タイプ)

充電時間約 140分連続撮影時間約 180分実使用時間約 100分

本機に適合する別売バッテリーパックの充電時間、連続撮影時間等については、最新のカタログでご確認ください。

周囲の温度やバッテリーの状態によって、充電 時間が長くなることがあります。ご使用の前に 充電ランプが消えているか確認してください。


バッテリーパックを取り付ける

バッテリーパックは、充電してからお使いください。

本体の


印とバッテリーパックの

印を合わせ、押しつけながら「カチッ」と音がするまで矢印方向にすべらせ、確実にロックする



バッテリーパックを取り外すとき

液晶モニター側を回転させ、バッテリー取外しレバー を矢印の方向に押しながら、ずらして外す



が知らせ

バッテリーパックを取り付け/取り外すときは、 誤作動を防ぐため、必ず電源スイッチを「切」にしてください。

バッテリーパックの取り 付け方向をまちがえない でください。故障の原因 になります。


撮影時には、バッテリーパックが完全に取り付けられていることを確認してください。取り付けが不完全の場合、バッテリーパックが本体より外れ、足元に落ちるなどの危険があります。

が知らせ

撮影・再生中にバッテ リーパックを取り外さな いでください。カードが 読み書きできなくなった り、テープがヘッドに巻 きついてテープを傷める ことがあります。

ご家庭のコンセントで使う

コンセントから電源を取るには、付属のACアダプター、電源コードとDCケーブルが必要です。



- **1** 電源コードをACアダプターとコンセントにそれ ぞれ差し込む
- $\mathbf{2}$ DCケーブルのプラグをACアダプターにつなぐ
- **3** 本体の 印とDCケーブルの凹部を合わせ、押しつけながらすべらせる
- **4** DCケーブルを本体のみぞにはさむ

DCケーブルのユニット部を取り外すとき

バッテリーパックと同じ方法で取り外してください。(31ページ)

お知らせ

DCケーブルを取り付け /取り外すときは、誤作動を防ぐため、必ず電源 スイッチを「切」にしてく ださい。

ACアダプターを安全に お使いいただくために、 「安全にお使いいただく ために」をよくお読みく ださい。

撮影・再生中にDCケーブルを取り外さないでください。カードが読み書きできなくなったり、テープがヘッドに巻きついてテープを傷めることがあります。


ボタン電池を入れる

ボタン電池は、日付・時刻のメモリー用電源として使います。 ボタン電池挿入後は、日付と時刻を設定してください。(34ページ)

① カセットふたを開く


②カセット入れの PUSH/押す マーク部分を 「カチッ」と音がするまで押し、閉める





電源が本体に装着されて いると、カセット入れが自 動的に出てきて、開きま す。

2 ペン先など、先の細い ものを使って、ボタン 電池入れを引き出す




3 ボタン電池を入れる



交換するときは ペン先など先の 細いものを使って、 電池を取り出す



ボタン電池入れを元どおりに取り付ける





ボタン電池について

ボタン電池の取り扱いにご注意ください。 ボタン電池の取り扱いについて詳しくは、 13、15ページをご覧ください。

ボタン雷池が使えなくなったら、液がもれて 故障の原因となるおそれがありますのですぐ に取り出してください。また、もれた液に触れ ると肌が荒れることがありますので、布でふ き取るなど十分に注意してください。

万一、液もれが起こったときは、よくふき 取ってから新しい電池を入れてください。

電池の交換時期は

通常の使用で約1年間お使いいただけます。 日常設定されている時刻が極端に遅れてき た場合には新しいボタン電池(CR2025)と 交換してください。

交換したボタン電池を廃棄する場合は、電気 店などのボタン電池回収箱に入れてくださ 110



ボタン電池は⊕極と⊖ 極の向きを正しく入れて ください。




ボタン電池を入れ終わっ たら、早めに日付・時刻の 設定を行ってください。 そのままにしておくと、 ボタン電池の消耗が早く なります。



🔹 日付・時刻を設定(修正)する





本機をお使いになる前に、日付・時刻を設定しておいてください。ここでは、例として 「2001年10月10日午前10時30分」の合わせかたで説明します。

設定する前に、ボタン電池が正しく入っていることを確認してください(33ページ)。 一度、日付・時刻を設定すると、ボタン電池の容量が残っている間、動作します。

メディア切換スイッチを「テープ」、電源スイッチ を「カメラ」にする





カード撮影モードでも操 作できます。 電源スイッチは、ロックボ

タンを押しながら動かし ます。

2 押す メニュー画面が出ます。



3 △または▽を押して ○ 日付設定 を選び、決定 する





はじめて日付・時刻を設定 するときは、「日付あわせ」 が選択された画面になり ます。

決定ボタンを押した後、 手順5へ進んでくださ 61

◢ △または▽を押して「日付あわせ」を選び、決定する





が知らせ

メニュー画面は、約5分間操作しないと自動的に消えます。

5 △または▽を押して「年」を合わせ、決定する

日付あわせ

2001. 1. 1 AM 0:00

6 △または▽を押して「月」を合わせ、決定する

日付あわせ

2 0 0 1.10 . 1 AM 0:00 途中で間違えたときは、 決定ボタンを何度か押し て、直したい位置に合わ せてから設定し直してく ださい。

年表示は次のように変わります。

2001 ... 2031

7「年」月」と同様に、△または▽を押して「日」時」「分」を合わせる

「分」を合わせて決定ボタンを押すと、内部の時計が動き始めます。

日付あわせ

2001.10.10 AM10:30 秒まで正確に合わせたい ときは、「分」を合わせたあ と、時報などと同時に 決定ボタンを押してくだ さい。

8 押す メニュー画面を消します。



24時間制の表示にすることができます

- ① 手順4で「12H/24H」を選び、決定する
- ②「24H」を選び、決定する





ビデオテープを入れる

別売のビデオテープ(Mini DV)が必要です。

本機を下に向けてビデオテープの出し入れをしないでください。テープを傷めることがあります。

1 ふたを開き、カセットを入れる

ここをスライドさせ、ふたを確実に開く カセット入れが自動的に出てきて、開きます。





一お知らせ

誤消去防止ツマミが閉じていることを確認してください。


テープ窓および、誤消去防 止ツマミが外側になるよ

うにして入れます。

ビデオテープの取り出しは、カセットふたを開いた後、カセット入れが開いてから行います。

2 PUSH/押す マーク部を「カチッ」と音がするまで押し、閉めるカセット入れが自動的

に収納されます。



3 カセット入れが完全に収納されたら、ふたを閉める「カチッ」と音がするまでふたの中央を押して閉めてください。



お知らせ


カセット入れを閉めるとき、電源スイッチを切り 換えないでください。 カセット入れに無理な力 を加えないでください。

お知らせ


カセット入れが出てくる 途中で、ふたを閉めない でください。

バッテリー容量がなくなり電源が切れると、テープが取り出せません。充電したバッテリーパックと交換してください。


大切な録画済みテープを誤って消さないために 誤消去防止ツマミをスライドさせて、「SAVE(開く) にしておくと、録画ができなくなります。「REC」に戻 すと、録画可能になります。




電源を入れる・切る(モードの切り換え)



本機は、メディア切換スイッチの位置と電源スイッチの位置の組み合わせで、各モードを切 り換えることができます。





ロックボタンを押しながら動かす 「切」に動かすと、電源が切れます。 (ロックボタンは押さずに動かします。)

各組み合わせを以下のマークでタイトル横に示しています。



テープ撮影モード

メディア切換スイッチ : テープ : カメラ

電源スイッチ

テープ再牛モード

メディア切換スイッチ : テープ

電源スイッチ : ビデオ



カード撮影モード

メディア切換スイッチ : カード 電源スイッチ : カメラ

カード再生モード


メディア切換スイッチ : カード

電源スイッチ : ビデオ



撮影中や再生中に、メディア切換スイッチを操作しないでください。テープに傷が付いて再 生できなくなったり、カードに記録されている画像データが壊れたりする原因となります。

メニューの選びかた




本機のいろいろな機能は、メニュー画面で設定します。ここでは、メニューの選択・決定の しかたについて説明します。

押す

(日付合わせをしていないときは、「日付あわせ」が選択 されます。 34ページ)





(メニュー画面が出る)

2 △または▽を押し、設定したい機能の アイコンを選ぶ





(例: 個: 撮影設定)を選ぶ)


3 押して決定する

操作を途中で止めたいときは、⊋を選び、決定しま す。(メニュー画面が解除されます。)



または





項目がグレーで表示されている場合、その時点では設定(例: **(**例: **(**例: **(**類: 大変) 撮影設定)で決定する) することができないことを示しています。





(例:「デジタルズーム」を選ぶ)

5 押して決定する



または





(例:「デジタルズーム」で決定する)

6 △または▽を押し、設定を選ぶ





(例:「~200」を選ぶ)

7 押して決定する



または




デジタルズームが200倍に設定されます。



(例:「~200」で決定する)

8 押す メニュー画面が消えます。





(メニュー画面が消える)

これで、機能の選択・設定は完了です。

メニュー画面一覧

テープ撮影モードメニュー 機能名 参照ページ 機能選択アイコン 撮影機能 - 演出効果・・・・・・・・・・・ 89ページ 演出効果 (撮影機能) ・シーンアジャスト・・・・・・ 77ページ ノーンアジャスト フルオート設定 フルオート設定 ・・・・・・・・・ 79ページ ・フォーカス ・・・・・・・・・・・ 78ページ あかるさ ・ホワイトバランス・・・・・・ 80ページ シャッタースピード 撮影スタンバイ - あかるさ ・・・・・・・・・・・・ 82ページ もどる ・シャッタースピード・・・・・ 84ページ - 撮影スタンバイ ・・・・・・・ 58ページ ・もどる 傉 - スナップ切換・・・・・・・・・ 68ページ (撮影設定) · スナップ効果 ········· 69ページ ・デジタルズーム ・・・・・・・・ 49ページ - 録画モード・・・・・・・・ 49ページ ・ファインダー ・・・・・・・・・ 59ページ ・ワイド・・・・・・・・・・ 90ページ - メモリー設定 ・・・・・・・・・・ 71ページ ブレ補正 ・・・・・・・ 76ページ - もどる - 音声モード ・・・・・・・・ 100ページ (録音設定) - ズームマイク ・・・・・・・・・ 73ページ - 風音低減 ・・・・・・・・・・・・・ 74ページ - もどる FTC - 表示入 / 切 ・・・・・・・・・・・ 125ページ (そのたの設定) - メーカー設定 ・・・・・・・・・ 122ページ - 確認音・・・・・・・・・・ 125ページ - タイムコード ・・・・・・・・・・ 86ページ タイムコード出力・・・・・・・ 87ページ - デモモード ・・・・・・・・・・ 122ページ - もどる LCD - バックライト調整 ・・・・・・ 123ページ (液晶設定) - 液晶あかるさ ・・・・・・・・・ 123ページ - 液晶こさ ・・・・・・・・・・・・ 123ページ - もどる - 日付表示・・・・・・・・・・ 54ページ (日付設定) - エリア ・・・・・・・・・・・・・・ 126ページ - サマータイム ・・・・・・・・・ 126ページ - 日付あわせ・・・・・・・・ 34ページ · 12H/24H · · · · · · · 35ページ - もどる


テープ再生モードメニュー 機能選択アイコン 機能名 参照ページ 再生設定 6 - 演出効果・・・・・・・・・・ 89ページ 演出効果 (再生設定) · スナップ効果 ······ 92ページ スナップ効果 アフレゴ ・アフレコ ・・・・・・・・・・・・ 98ページ 音声切換 - 音声切換 ・・・・・・・・・・・・ 101ページ AD変換出力 メモリー設定もどる - AD変換出力 ・・・・・・・・・ 133ページ - メモリー設定 ······ 93ページ - もどる ETC -- 表示入 / 切 · · · · · · · · · · 125ページ (そのたの設定) - メーカー設定 ・・・・・・・・・ 122ページ - リモコン · · · · · · · · · · · · 29ページ - 確認音 ・・・・・・・・・・・・・・・ 125ページ - タイムコード ・・・・・・・・・ 86ページ - タイムコード出力 ・・・・・・・ 87ページ - 入力切換 ······· **97**ページ - もどる · LCD · - バックライト調整 ・・・・・・ 123ページ - 液晶あかるさ・・・・・・・・ 123ページ (液晶設定) - 液晶こさ ・・・・・・・・・・・・ 123ページ - もどる — 日付表示 ······ 54ページ ─ もどる (日付設定) **- 〜** (もどる)



メニュー画面一覧(つづき)


カード撮影モードメニュー 機能選択アイコン 機能名 参照ページ - 演出効果・・・・・・・・・・ 89ページ 演出効果 (撮影機能) シーンアジャスト・・・・・・ 77ページ シーンアジャスト フルオート設定 フルオート設定 ・・・・・・・・・ 79ページ フォーカス · フォーカス ······ 78ページ あかるさ シャッタースピード もどる - ホワイトバランス・・・・・・ 80ページ - あかるさ ・・・・・・・・・・・・ 82ページ ・シャッタースピード・・・・・ 84ページ - もどる rP) 画質 ・・・・・・・ 103ページ (撮影設定) セルフタイマー・・・・・・ 106ページ · スナップ効果 ······ 69ページ ・デジタルズーム ・・・・・・・・ 49ページ - ファインダー ・・・・・・・・・ 59ページ · メモリー設定 ······ 71ページ ブレ補正・・・・・・・・ 76ページ - もどろ **一** 表示入 / 切 ・・・・・・・ 125ページ ETC (そのたの設定) - メーカー設定 ・・・・・・・・・ 122ページ ・フォーマット ・・・・・・・・ 118ページ - 確認音 ・・・・・・・・・・・・・・ 125ページ - デモモード・・・・・・・・ 123ページ - もどる LCD -- バックライト調整 ・・・・・・ 123ページ (液晶設定) - 液晶あかるさ・・・・・・・・ 123ページ - 液晶こさ ・・・・・・・・・・・・ 123ページ - もどる - 日付表示・・・・・・・・・・ 54ページ (日付設定) - エリア ・・・・・・・・・・・・・・ 126ページ - サマータイム ・・・・・・・・・ 126ページ - 日付あわせ・・・・・・・・ 34ページ 12H/24H・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35ページ ・もどる

(もどる)



持ちかた・かまえかた


見やすい映像を撮るには、カメラを動かしすぎないようにすることです。 ふらつかないように、安定した姿勢で撮影します。



レンズフードを取り付ける

晴れた日の屋外など、強い光源のあるところではレンズフードを取り付けることをおすすめします。


- レンズフードの上からでもレンズキャップ を取り付けることができます。
- レンズフードの上からフィルターなどを取り付けることはできません。



ハンドストラップを取り付ける


ハンドストラップ取付部にストラップ先端 の細い方を通します。

できた輪の中に太い方をくぐらせ、しっかり結びます。



レンズキャップのひもを取り付ける

- (1) ハンドストラップのひもに、レンズキャップのひもを通す
- ② レンズキャップのひもに、レンズキャップをくぐらせ、しっかり結ぶ




レンズキャップを取り付ける/取り外す


レンズキャップは、図のように本機に取り付け(取り外し)ます。



撮影時は、ハンドストラップのフックに引っかけます。








1 撮影の準備をします。

①電源を取り付ける(31,32ページ)



分お知らせ

液晶モニターやレンズを 太陽に向けたままにする と、故障の原因になりま す。窓際や屋外に置くと きはご注意ください。

② ビデオテープを入れる(36ページ)



③レンズキャップを外す(45ページ)

ヘッドホンを使って、撮影 時の音声をモニターする こともできます。(54ペー ジ)

長時間録画したいときは、 メニューの「録画モード」 を「LP」にします。(49ペー ジ)

録画時間が、SP(標準)の 1.5倍になります。

晴れた日の屋外など、強い 光源のあるところで撮影 する場合は、レンズフード を取り付けることをおす すめします。(44ページ)



2 スイッチを切り換えます。

①「テープ」にする



②電源スイッチを 「カメラ」にする



電源スイッチは、ロックボ タンを押しながら動かし ます。

この段階は撮影待機状態です。まだ録画は始まっていません。

3 撮影をはじめます。

①押す

撮影が始まります。

②撮影を止めるときもう一度押す





撮影待機状態が4分以上続くと、警告音が鳴り、1分後 に自動的に電源が切れます。

- ・バッテリーを節電し、テープを保護するためです。撮影を続けるときは、電源スイッチを一度「切」にし、再び「カメラ」の位置にします。
- 次の撮影までに間があるときは節電のためこまめに電源を切りましょう。



タリー表示や「録画」などの文字、またその他の表示はテープには記録されませか。

撮影が始まると、タリー表示が動き始めます。

「録画」または「録画ポーズ」の文字は約3秒間のみ表示されます。

タリー表示は、テープが 入っていないと表示され ません。

録画が止まり、撮影待機状態になります。


ビデオテープを取り出さない限り、電源を切っても 撮影した場面はきれいに つながります。



テープで撮る

撮影する(つづき)






ズームには、次の2種類があります。

光学ズーム: 被写体を10倍まで拡大できます。

デジタルズーム:被写体を10~200倍まで拡大できます。

大きくまたは広く撮る(ズーム)



ズームマイク使用時

マイク W・۱)

T ズーム

倍率表示

3

少し動かすとゆっくり ズームし、さらに動かすと 速くズームします。 手ブレが気になるときは 三脚を付けるか、少し広角 に撮ってください。

メニューでズームマイクを「切」に設定(73ページ) しているときは、このズームマイク表示は出ません。 また、「望遠」に設定しているときは、ズームマイク表示は出まましているときは、ズームマイク表示は最大になります。

ズームイン(被写体を大きく撮りたいとき)







ズームアウト(周囲の状況を撮りたいとき)



近くの被写体(約1.5 m 以内)を極端な望遠で撮ると、ピントが合わないことがあります。(このとき、ピントが合うところまで自動的に広角になります。)



デジタルズームを使うとき


メニュー「白」から、「デジタルズーム」の倍率を選び、決定する

「切」、「~40」、「~200」の中から選択・決定します。 (メニューの選びかた 38ページ)





10倍を超えるズームは、デジタルズームになります。



お知らせ

デジタルズームのときは、画質が落ちます。(最大ズームアップのとき、水平解像度が約95%劣化します。)



録画モードを切り換える

本機の録画モードには、SP(標準)とLP(長時間)モードがあります。LPモードにすると、通常(SP)にくらべ約1.5倍の時間撮影できます。(画質の劣化はありません。)

メニュー「ロ」から、「録画モード」を選び、 決定する

「SP」、「LP」の中から選択・決定します。 (メニューの選びかた 38ページ)





• LPモード選択時は、画面に「LP」表示が出ます。

テープ撮影モードで操作 します。

りお知らせ


LPモードを使うときは、「LP 表示のあるカセットテープでご使用ください。 表示のないテープでは、モザイク状のノイズが出る場合があります。

LPモードで撮影・再生したとき、使用条件や環境によって、モザイク状のノイズが出る場合があります。

LPモードで録画した部 分は、アフレコができま せん。

再生する





1 再生の準備をします。

- ①電源を取り付ける(31,32ページ)
- ② ビデオテープを入れる(36ページ)

2 スイッチを切り換えます。

①「テープ」にする




②「ビデオ」にする



電源スイッチは、ロックボ タンを押しながら動かし ます。

3 テープを巻き戻します。





▲ 再生(停止)します。

△ ▶ / を押して再生する






テープの最後まで再生を 行うと、テープは自動的に 巻戻ります。

オートリワインド

再生を止めるときは、√() 停止 を押す

音量を調整する

内蔵スピーカーで音声が楽しめます。 再生中は、ズームレバーが音量調整レバーになります。




■■■□□□□□ 音量




再生する(つづき)





再生中に、見たい場面をすばやく探す(ビデオサーチ)



テープ再生モードで操作 できます。 ビデオサーチ中は、音声は 出ません。


再生に戻すときは、△(▶/)を押す

早送り/巻戻し中に映像を確認する(FRサーチ)

早送り中に ▷(▶▶) または巻戻し中に ◇(◀◀) を押し続ける

- 押している間は、ビデオサーチ画面になります。
- ボタンから指をはなすと、早送りまたは巻戻し状態に戻ります。

テープ再生モードで操作 できます。 FRサーチ中は、音声は出 ません。



画面を止めて見る(静止画再生)

再生中に △(▶ /)を押す

画像が静止状態になります。





テープ再生モードで操作 できます。



静止画再生が約5分以上 続くと、テープ保護のため自動的に再生状態になります。


再生に戻すときは、もう一度 △ ▶ /)を押す

リモコンで再生ズームをする

見たい画面を約10倍まで拡大することができます。

1 再生(または静止画再生)する

2「望遠」を押す _{拡大します。}





もとのサイズに戻す

4「広角」を押す
最広角にすると、もとのサイズに戻ります。



テープ再生モード / カー ド再生モードで操作でき ます。





お知らせ

テープ再生モードで再生 ズーム中に、スチルボタ ンを押すと、再生ズーム は解除されます。






記。再生する(つづき)











撮影日時を確認する

メニュー「〇」から、「日付表示」を選び、決定する

「切」、「日」、「日時」の中から選択・決定します。 (メニューの選びかた 38ページ)





撮影のとき日付・時刻が正しく設定されていることを確認してく ださい。(34ページ) 全てのモードで操作でき ます。



日付・時刻が設定されていない状態で撮影したテープを再生したとき日時表示は「 : 」になります。また、何も記録されていない部分や、テープの傷などで日時を読みとれないとき


も「 す。

メニューの表示人 / 切を 「切」に設定しているときは、 日時表示も表示されません。

: 」が表示されま

ヘッドホンを使う

本機にヘッドホンをつ ないで、テープの再生 音声や録音中の音を聞 くことができます。




本機のヘッドホン端子は ステレオミニジャック (3.5)です。

ヘッドホンを接続すると きは、音量を最小にしてく ださい。

撮影しているときは、本体 で音量調整ができません。 リモコンで調整してくだ さい。

テレビに接続して見る

- ・撮影した映像をテレビで見るときは、付属のAV・S映像ケーブルでテレビと本機を接続します。
- 再生のしかたは、液晶モニターで見るときと同じです。
- 電源は、ACアダプターとDCケーブルを使って、コンセントからとることをおすすめします。



- AV・S映像ケーブル使用時のご注意

AV・S映像ケーブルを接続した状態で、強い力で引っ張るなど無理な力を加えないでください。

ケーブルが抜けなくなったり、抜けやすくなるなど、故障の原因となります。 撮影時など、ケーブルが引っ張られた状態にならな

いようにご注意ください。



AV・S映像ケーブルを外すとき プラグのツメを押しながら、外します。





音声入力端子が1つ(モノラル)のテレビやビデオの場合は、白いプラグをテレビやビデオの音声入力端子に接続します。このとき赤いプラグは接続しないでください。

接続する機器にS映像端子がある場合は、AV・S映像ケーブルのS映像プラグを使います。

S映像プラグは映像用のみです。音声用に AV・S映像ケーブルの白/赤プラグを接続 する必要があります。

S2端子付ワイドテレビと本機をAV・S映像ケーブルのS映像プラグで接続したとき、本機のワイド機能で記録したテープを再生すると、テレビが自動的にワイド画面になり、画面いっぱいの映像が楽しめます。S1端子のみ対応のワイドテレビでご覧になるときに、画面の上下に黒帯が出るなど違和感のある画面となる場合は、黄色のプラグで接続し、テレビの画面サイズをシネマモードに切り換えてお楽しみください。くわしくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。



テレビに接続して見る(つづき)



テレビに再生して見る

1 テレビの電源を入れ、外部入力チャンネルにする





2 本機をテープ再生モードにする

3 再生する





カード再生モードでも、テ レビで再生することがで きます。(108ページ) モードの切り換えかた 37ページ

再生を止めるときは、▽ ()(停止)を押します。



バッテリーで使用するときは、メニュー「LCD」で「バックライト調整」を「切」にしておくと節電できます。 (メニューの選びかた 38ページ)

バックライト消灯後、再度点灯させるには

撮影モード:本体のどれかのボタンを押します。


再生モード:操作ボタン、音量調整レバー以外の本体

のボタンを押します。



撮影した映像をその場で確認する(録画サーチ)





撮影を終えた後、電源スイッチを切り換えずに撮影内容の確認ができます。 撮影をやり直したいときや、失敗シーンをカットするときに便利な機能です。

1 テープ撮影モードにする

2 < **◄** を押し続け、見たいシーンをさがす



押している間だけ逆方向に約5倍速で再生されます。 離すと撮影待機状態に戻ります。

2 ◯(▶▶)を押し続け、映像を確認する



押している間だけ通常再生されます。(音声は出ません。) 離すと撮影待機状態に戻ります。


ボタンから指を離した時点が、つぎの撮影開始点になります。



録画サーチ中の音声は出 ません。



🚵 録画の終わった部分をさがす(撮影スタンバイ)




撮影を始めるとき、前回の撮影終了場面(次にスタートしたい位置)が簡単に頭出しできます。

テープ撮影モードにする

2 メニュー「 🗖 」から、「撮影スタンバイ」を 選び、「サーチ」で決定する

(メニューの選びかた 38ページ)





「サーチ」が点滅し、頭出しがはじまります。 頭出しが完了すると、「スタンバイ終了」が表示され、撮 影待機状態になります。

お知らせ

37ページ

次の場合には撮影スタンバ イはできません。(表示が出 ません。)

モードの切り換えかた

一度テープを取り出した

未録画のテープのとき。

サーチ中に、メニュー画面 を消しても、撮影スタンバ イは働きます。

サーチ中に中止するときは


「サーチ」点滅中に決定ボタン を押した後、「切」でもう一度 押すとサーチを中止すること ができます。



「切」でもう一度押す

ファインダー表示を使う





撮影状況に適したファインダー表示を選ぶことができます。構図の目安に使用できます。



クロス

被写体を画面中央に配置す るのに適しています。



フォーカス

画面中心部のピントが合わせやすくなります。



風景

構図の水平がわかりやすくな ります。



記念写真


2~3人での記念撮影に適しています。

ポートレート 人物を撮影するのに適してい ます。

- 内側はフルショットの画角
- 外側はバストショットの画角

1 テープ撮影モードにする

(メニューの選びかた 38ページ)





カード撮影モードでも操作できます。 モードの切り換えかた

モードの切り換え*た* 3**7**ページ



メニューの表示入/切を「切」に設定しているときは、ファインダー表示も表示されません。

3 ファインダー表示を選ぶ






マニュアルフォーカス時は、切り換えできません。



豫 撮影ナビを使う





「撮影ナビ」ではリッキーくんが、上手に撮影するためのおてつだいをしてくれます。



アドバイス(61ページ)

リッキーくんにアドバイスをしてもらいながら撮影 することができます。

バッテリーやテープの残り時間が少なくなってきた ら、教えてくれたりもします。



イベントアジャスト (62ページ)

イベントアジャスト機能を使えば、運動会や発表会 などでの撮影に適した映像・録音設定が自動的に行 われます。

(カード撮影モードでは操作できません。)



テスト(64ページ)

撮影の基本となるズームやパンニングの練習をする ことができます。練習をしたあとは、練習の成果を テストしてみましょう。

うまくいかなかったときは、何度でも練習すること ができます。









アドバイスを出して撮影してみましょう

1 テープ撮影モードで、押す



カード撮影モードでも操作できます。 モードの切り換えかた 37ページ





2「アドバイス」を選び、決定する





3「入」を選び、決定する





4 撮影する



(例)被写体が暗いとき



アドバイスを解除したい ときは、手順3で「切」を選 び、決定します。

— アドバイスは次のようなときに働きます

テープ残量が少なくなったとき ¹

バッテリー残量が少なくなったとき

逆光になっているとき

パンニングが速いとき ^{1 2 3}


ズーム操作が頻繁なとき 1 2

被写体が暗いとき

- 1: カード撮影モードでは表示されません。
- 2: 撮影待機状態になっているときは、表示されません。
- 3: シャッタースピードを1/30秒に設定しているときや、 ∜√√(感度アップ)にしているときは、表示されません。

テープ

撮影ナビを使う(つづき)



イベントに合わせた設定にする(イベントアジャスト)

下記のイベントに合ったモードを選ぶだけで、イベントに合わせた映像・録音設定を自動的に行います。

•「運動会」 :屋外の撮影に適しています。

また、運動会など動きの激しい競技に適した撮影ができます。

•「発表会1」: ピアノの発表会などに適した撮影ができます。

•「発表会2」: 学芸会などの雰囲気に適した撮影ができます。ズームマイクを使用して、舞

台の台詞などを捉えることもできます。

•「結婚式」 : 結婚式などの雰囲気に適した撮影ができます。

•「赤ちゃん」: 子供の顔を、健康的な暖かみのある色合いで撮影することができます。

1 テープ撮影モードで、押す



2「イベントアジャスト」を選び、決定する






モードの切り換えかた 37ページ



カード撮影モードでは、 操作できません。


3 お好みの設定を選び、決定する





4 撮影する





手順3で選んだ設定が 表示されます。

イベントアジャストを解 除したいときは、手順3で 「切」を選び、決定します。



イベントアジャスト使用 中は、メニュー操作はで きません。



イベントアジャストのモードに応じて、下記のメニュー項目が表に示すように設定されま す。(なお、イベントアジャスト機能では、メニュー画面を出して設定を確認することはでき ません。)

_					
イベントアジャスト モード メニュー項目	運動会	発表会1	発表会2	結婚式	赤ちゃん
演出効果	標準				
フォーカス	オート				
ホワイトバランス	屋外オート				
あかるさ	オート				
シャッタースピード	1/500 オート				
スナップ切換	スナップ				
スナップ効果	フォト	切			フォト
デジタルズーム	前回設定を保持切				
ファインダー	クロス 切				
ワイド	切				
メモリー設定	うごきあり				
ブレ補正	λ				
ズームマイク	連動	前回設定を保持	望遠	前回設定を保持	連動
風音低減	λ	切			
確認音	λ	切			



テストをしてみましょう

テスト機能は、テープを取り出してご使用になることをおすすめします。 テープが入ったままテスト機能をご使用になると、テープ保護のため、5分で電源が自動的 に切れます。

1 テープ撮影モードで、押す



2「テスト」を選び、 決定する





モードの切り換えかた **37**ページ

がお知らせ

カード撮影モードでは、 操作できません。

3「スタート」を選 び、決定する





▲ 練習を開始する


ズームスピードの練習)____{*}




ガイド枠に合わせてズー ムをします。



緑部分から、バーが外れ ないようにパンニングし ます。





ズームスピードの練習を 開始したときは、ズームが 自動的に最広角になりま

決定ボタンを押すと、パンニングの練習に移ります。

パンニングの練習は、ズームを最広角にして行ってください。 決定ボタンを押すと、テストに移ります。




極端に速いパンニングは、 検出できないことがあり ます。



テストをしてみる

5「スタート」を選び、決定する





「もどる」を選んで決定す ると、練習画面に戻りま す。

テストがはじまります。ガイド枠に合うように操作して みましょう。


パンスピードのテストは、 ズームを最広角にして 行ってください。

テストが終わったら

6 テスト結果が A S B S C J の 3 ランクで評 価されます。



「練習終了」または「もどる」を選び、決定 する






テストを終了もう一度テスト します。 をやり直すこと ができます。



🚀 逆光の中や暗いときに撮る(デジタルガンマ明るさ補正)





ガンマ機能とは、逆光時、撮影中に被写体の後方が明るすぎて暗く映るようなとき)や、照明 の暗いところで撮影するときに、被写体を明るく映るように補正する機能です。

ガンマ :全体の雰囲気を変えずに、暗い部分を明るく補正する機能です。

ガンマ+閉(逆光補正):「ガンマ機能」だけでは暗く感じるときは、この設定にします。 **ΦΦ (感度アップ)** : 照明の暗い所で撮影するとき、被写体が明るく映るようにします。

(「ライト、表示が出ているときのみ使えます。)

逆光の中で撮る

- プ撮影モードにする

押す 押すたびに、ガンマ機能が切り換わります。 カード撮影モードでも操 作できます。 モードの切り換えかた 37ページ






切(表示は出ません)

ガンマ + 🔀 逆光補正)に 設定したときは 明るい空や反射光などで 白トビする場合がありま す。



暗い場所で撮る

光量が不足しているとき、画面に「ライト」表示が出ます。






画面に ライト 表示が出 たときは、「逆光補正」は 解除されます。

このときに、ガンマボタンで感度アップ(🎶 マーク表示)にす ることができます。 ♥♥(感度アップ)にすると、光量が少ない ところでも撮影できるようになります。

押す

押すたびに、ガンマ機能が切り換わります。





感度アップ中は、自動的に シャッタースピードを遅 くするため、画像が流れて 見えることがあります。 感度アップのときは、画面 がザラザラした感じにな ることがあります。 感度アップ中に光量不足 が解消されると、感度アッ プは解除されます。再び暗 いところにレンズを向け ると「ライト」表示が出ま すが、感度アップ状態には 戻りません。もう一度ガン




てください。

シャッタースピードが設 定してあるとき、್∞(感 度アップ)にすると、設定 してあるシャッタース ピードは解除されます。 ್∞(感度アップ)にして いるときは、シャッター スピードの設定はできま せん。

マボタンを押して、設定し



② テープに静止画を撮る(スナップ撮影)



静止画撮影の種類を選択する(スナップ切換)

6秒間の静止画を撮るか、任意の時間の静止画を撮るか選びます。

「スナップ」: 約6秒間の静止画が記録されます。

「スチル」 : 任意の時間、静止画を記録することができます。


1 テープ撮影モードにする

モードの切り換えかた 37ページ

2 メニュー「ြ」から、「スナップ切換」を選び、決定する

「スナップ」、「スチル」の中から選択・決定します。 (メニューの選びかた 38ページ)





続けて「スナップ効果」を 設定するときは、69ペー ジ手順2から操作します。



静止画面の種類を選択する(スナップ効果)

どんな静止画にするかを選ぶことができます。

ГtЛ. : スナップ撮影時、効果を入れな

いときは、「切」に設定しておき

ます.

「9画面」 : 9枚(分割)の連続した静止画

を撮ることができます。

(0.1秒間隔)

- マルチストロボ撮影



「フォト」: シャッター幕とシャッター音が 「16画面」: 16枚 分割 の連続した静止画 を撮ることができます。(0.1 出て、静止画になります。

秒間隔)

- マルチストロボ撮影










テープ撮影モードにする

2 メニュー「凸」から、「スナップ効果」を選 び、決定する

「切」、「フォト」、「9画面」、「16画面」の中から選択・決 定します。

(メニューの選びかた 38ページ)





カード撮影モードでも操 作できます。 モードの切り換えかた 37ページ




デジタルズームで拡大中 にマルチストロボ撮影を 行うと、光学ズーム(10 倍)のマルチストロボに なります。





テープに静止画を撮る(スナップ撮影)(つづき)




スナップ撮影をする

撮影待機中に操作します

1 押し込む(全押し)

「スナップ効果」の設定に従った静止画面になります。



押すたびに、「通常」「静止画面」に切り換わります。 (この時点では、まだ記録は始まっていません。)

2 押す _{静止画がテープに録画されます。}



「スナップ切換」を「スナップ」に設定しているときは

• 約6秒間記録されたあと、自動的に撮影待機状態に戻ります。

「スナップ切換 を「スチル」に設定しているときは

- もう一度録画スタート/ストップボタンを押すまで、録 画がつづきます。
- 録画を停止したあと、静止画を解除するときは、スチルボタンを押します。

「スナップ効果」を「フォト」 に設定しているとき

シャッター音を消したい場合は、メニュー画面で確認音を「切」にしてください。(125ページ)撮影中に押したときは、シャッター幕、シャッター音は入りません。

「スナップ切換」を「スナップ」に設定しているとき 撮影中にスチルボタンを 押し込むと、静止画を約6 秒間録画したあと撮影待 機状態になります。

お知らせ

スチル状態を長時間続けることは避けてください。 長時間スチルで撮った場合、液晶モニターに残像が現れることがあります。電源を切って放置しておくと自然に消えます。






— 静止している被写体を撮影するときは‐

メニューの「メモリー設定 を「うごきなし」に設定しておくと、より高画質な静止画 撮影をすることができます。(撮影時は、三脚の使用をおすすめします。)

メニュー「「印」から、「メモリー設定」を選 び、「うごきなし」で決定する

「うごきあり、「うごきなし」の中から選択・決定します。 (メニューの選びかた 38ページ)





カード撮影モードでも 操作できます。 モードの切り換えかた 37ページ




動いている被写体や手 で持って撮影するとき ば うごきあり」でご使 用になることをおすす めします。





🗟 音声をよりよく録る



付属のズームマイクを使うと、撮影している方向の音を録音したり、遠くの音を狙って録音 することができます。


ズームマイクの取り付けかた

1 ズームマイクを「カチッ」と音がするまで 差し込む

奥まで確実に差し込みます。



- 2 ① ズームマイク固定ネジを矢印の方向に 回して固定する
 - ② ウインドスクリーンをかぶせる



ズームマイクを取り外すときは

固定ネジをゆるめ、取り付けと逆の方向 にズームマイクを引き抜く



お知らせ

次のような使いかたをする と、故障の原因となることが あります。

ズームマイクを持ったま ま持ち運びしないでくだ さい。

ズームマイクを強くね じったりしないでくださ

ウインドスクリーンを外 した状態で使うと、風音 などが強くなりますの で、ウインドスクリーン は付けた状態でご使用く ださい。



ズームマイクを設定する

「連動」: (ズームマイクを取り付けると、自動的に「連動」が設定されています。)

ズームレンズに連動して、自動的に最適な音声が録音されます。レンズのズーム 倍率をあげていくと、連動して内蔵マイクとズームマイクの音声が混合され、自

然な音声が録音されます。

「望遠」: 遠方の音をよく拾うように固定します。

「切」 : 内蔵マイクに切り換えます。ズームマイク使用時より、広範囲の音声を録音します。

テープ撮影モードにする

2 メニュー「壘」から、「ズームマイク」を選 び、決定する

「連動」「望遠」「切」の中から選択・決定します。 (メニューの選びかた 38ページ)





モードの切り換えかた 37ページ

「連動 選択時、広角で撮影 するときは、内蔵マイクで 録音されます。




ズームマイクを取り付け ないと、選べません。

撮影中にヘッドホンを使っ て、録音される音声を聞く ことができます。このとき は、本体でヘッドホンの音 量が調整できません。リモ コンで調整してください。





音声をよりよく録る(つづき)



「風音低減」設定のしかた

風の強い日の遊園地などの、周囲が騒がしい所で撮影したいときなどに設定します。事前に テストを行い、音声の記録状態を確認してください。

「切」: 普段はこの設定にしておきます。

「入」: 風の強い日など、風の音が気になるときに設定します。風音による雑音を低減しま


.

| テープ撮影モードにする

2 メニュー「壘」から、「風音低減」を選び、 決定する

「切」、「入」の中から選択・決定します。 (メニューの選びかた 38ページ)





モードの切り換えかた **37**ページ



「入」になっていると、録 音された音声が、再生の ときに多少変わって聞こ える場合があります。


自分で自分を撮る(対面撮影)




180度回転させると、液晶モニターと向き合った状態で撮影できます。手に持って自分自身を撮影したり、家族や仲間と一緒に記念撮影ができます。

1 テープ撮影モードにする

2 レンズ部を上にして液晶モニター側を 180度回転させる





このままの状態でも再生することができます。電源スイッチを「ビデオ」に動かして、再生の操作をしてください。

が知らせ

対面撮影のとき、液晶モニターに写る映像は鏡のように左右が反転しますが、記録される映像は実際の被写体と同じになります。

映像が自動的に反転する 角度は、約135度から 200度です。

3 撮影する





対面モードにしたとき。

レンズ部を下にしないでください

・レンズ部を下にして撮影すると、画像が上下逆 さに記録されてしまいます。



対面撮影にしたときは

撮影中(または再生中)は、液晶モニターを180度回転させないでください。画面がゆれることがあります。

対面再生機能について

三脚などを取り付けて対面撮影をした後、その ままで再生することができます。電源スイッチ を「ビデオ」に動かして、再生の操作をしてくだ さい。

(三脚などへの取り付けには、付属の三脚アダプターが必要です。詳しくは23ページをご覧ください。)

対面撮影中、〈シマークが点滅したら

異常が発生しています。液晶モニターを元に戻 してから警告内容を確認してください。


対面撮影・再生の操作は

リモコンを使って操作すると便利です。



፟鑾 手ブレ補正を解除する(ブレ補正)





三脚に取り付けるなど、手ブレの心配がないときに「ブレ補正」を「切」にします。(工場出荷 時は、「入」になっています。)

ブレ補正を「切」にしていると、より自然な画像になります。

テープ撮影モードにする

メニュー「凸」から、「ブレ補正」を選び、 「切」で決定する

(メニューの選びかた 38ページ)






カード撮影モードでも操 作できます。 モードの切り換えかた 37ページ



ブレ補正が 入」になって いても、ブレが大きすぎ ると、補正されないこと があります。

シーンに合わせた設定にする(シーンアジャスト) 🙈





撮影シーンに合ったモードを選ぶだけで、被写体や撮影状況に適した調整を自動的に行います。

「スポーツ」 : 動きの速い被写体でもブレを少なく撮影できます(シャッタースピード

1/500秒) テニスやゴルフのスイング、陸 L競技などの撮影に効果的です。

「スキー」 :背景が明るくても被写体が黒くならないように撮影できます。スキー場や

海水浴の撮影に効果的です。

「トワイライト」: 黄昏のほの暗さと夕焼けの色をきれいに再現できます。夕暮れどきの撮影

に効果的です。

「パーティー」 :明暗の差が大きい被写体の明るさを調整し、白トビを抑えて撮影できま


す。スポットライトの当たっている被写体を撮影するのに効果的です。

- プ撮影モードにする

2 メニュー「 **□**」から、「シーンアジャスト」 を選び、お好みの設定で決定する

「切」、「スポーツ」、「スキー」、「トワイライト」、「パー ティー」の中から選択、決定します。 (メニューの選びかた 38ページ)






カード撮影モードでも操 作できます。 モードの切り換えかた 37ページ



塗手動でピントを合わせる





オートでピントが合いにくい場合は、手動でピントを合わせることができます。

「こんなときに使うと効果的です 1

背景が明るすぎてピントが合いにくいと き。

遠くの被写体が金網などと重なってピン トが合わないとき。

中央に近くの被写体と遠くの被写体があ りピントが合わないとき。

平坦でコントラストのない被写体、壁や 空などでピントが合わないとき。

輝いたり、強い光を反射して光っている 被写体でピントが合わないとき。

その他


- 構じまの被写体や斜めの被写体などで ピントが合わないとき。
- ・被写体が暗いとき
- 広角から望遠に急にズーミングすると き。

テープ撮影モードにする

2 メニュー「 」から、「フォーカス」を選 び、「マニュアル」で決定する

(メニューの選びかた 38ページ)





カード撮影モードでも操 作できます。 モードの切り換えかた 37ページ

操作ボタンで決定すると きは、以右)を押します。



レンズが汚れたり曇った りしていると、正しいピ ント合わせができませ h_{\circ}




3 ピントを合わせ、決定する



▲マーク:遠くの被写体にピントを合わせます。【マーク:近くの被写体にピントを合わせます。

ズームを望遠にして合わせると、広角にしてもピントがずれません。(広角側でピントを合わせた後、望遠にすると被写体ががケる場合があります。)被5m以内にあるとピントが合わない場合があります。このようなときは、ズームを広わせてください。

4 押す



オートフォーカスに戻す ときは 手順2で「オート」を選び、 決定ボタンを押します。


すべてのマニュアル撮影機能をオートに戻したいときは メニュー「 ♪ 」から「フルオート設定」を選び、「実行する」で決定する (メニューの選びかた 38ページ)

・メニューの「フルオート設定」を実行すると、次のマニュアル機能がすべてオートに 戻ります。

「フォーカス」ホワイトバランス」あかるさ」シャッタースピード」

・マニュアル設定機能のどれかが設定されていないと「フルオート設定」は選択できません。






79



🗟 自然な色合いで撮る(ホワイトバランス)





撮る場所の明るさや光源に合わせて、自然な色合いで撮ることができます。通常は、自動的 に色合いの調整が行われます。

「屋外」 : 晴れた日の屋外撮影に適していま 「オート」: 自動的に色合いを調整します。

「ロック」: 基準とする色合いを固定します。 「屋内」 : 屋内のハロゲンランプや電球など (ホワイトバランスロック)

の光源に適しています。


テープ撮影モードにする

2 メニュー「 **□**」から、「ホワイトバランス」 を選び、希望の設定で決定する

「オート」、「ロック」、「屋外」、「屋内」の中から選択、決 定します。

(メニューの選びかた 38ページ)






カード撮影モードでも操 作できます。 モードの切り換えかた 37ページ



「ロック」を選ぶときは

白い紙など画面いっぱいに写しながら、「ロック」を選び、決定ボタンを押す。



点灯に変われば完了です。

3 押す メニュー画面を消します。



が知らせ

「ロック」の点滅が点灯に変わる前にカメラを動かすと「ロック」が点滅し続けることがあります。ホワイトバランスを設定し直してください。


ホワイトバランスロック で撮影中、以下の場合ホ ワイトバランスがずれる ことがあります。このよ うなときは、ホワイトバ ランスロックを設定し直 してください。

- •光源が変わったとき。
- 屋内と屋外を出入りしたとき。

ホワイトバランスをロック した後、イベントアジャストまたはシーンアジャストを設定すると、ホワイトバランスはオートに戻ります。

オートホワイトバランス に戻すときは 手順2で「オート」を選び、 決定ボタンを押します。

- メニューの「フルオート設定」を実行すると、次のマニュアル機能がすべてオートに 戻ります。
 - 「フォーカス」ホワイトバランス」あかるさ」シャッタースピード」
- ・マニュアル設定機能のどれかが設定されていないと「フルオート設定」は選択できません。








🔹 明るさを補正する





被写体と背景で明暗の差がありすぎるとき(逆光で撮影するときなど)に明るさを補正して、 より自然な映像が撮影できます。

[こんなときに使うと効果的です]

- 背景が明るすぎて被写体が黒くつぶれるとき。
- 背景に比べて被写体が明るすぎるとき。

テープ撮影モードにする

2 メニュー「 」から、「あかるさ」を選び、「マニュアル」で決定する

(メニューの選びかた 38ページ)






カード撮影モードでも操 作できます。 モードの切り換えかた 37ページ

操作ボタンで決定すると きは、以右)を押します。



3 調整し、決定する







4 押す
_{メニュー画面を消します。}




オートあかるさに戻すと きは 手順2で「オート」を選び、 決定ボタンを押します。

すべてのマニュアル撮影機能をオートに戻したいときは メニュー「 ♪ 」から「フルオート設定」を選び、「実行する」で決定する (メニューの選びかた 38ページ)

- メニューの「フルオート設定」を実行すると、次のマニュアル機能がすべてオートに 戻ります。
 - 「フォーカス」ホワイトバランス」あかるさ」シャッタースピード」
- マニュアル設定機能のどれかが設定されていないと「フルオート設定」は選択できません。








🔹 シャッタースピードを調整する





動きの速い被写体を高速電子シャッターで撮影すると、ブレの少ない静止画やスロー再生が 楽しめます。(1/30~1/10000の17段階の範囲で設定できます。)

シャッタースピード調整例

・晴天下でスポーツのフォーム撮影・晴天下でスキー場での撮影	→	1/10000秒~1/1000秒
・薄曇天候下での屋外スポーツ撮影など・自動車などから屋外を撮影するとき (振動による画像のプレを防ぎたいとき)	→	1/1000秒~1/250秒
・ND2フィルターの代わりに使用 (光量を1/2に抑えることができます) ・蛍光灯の下で撮影していて、画面がちらつくとき	→	1/100秒

1 テープ撮影モードにする

2 メニュー「🗗 」から、「シャッタースピー ド」を選び、「マニュアル」で決定する (メニューの選びかた 38ページ)





カード撮影モードでも操 作できます。 モードの切り換えかた 37ページ

操作ボタンで決定すると きは、以右)を押します。





3 調整し、決定する



4 押す メニュー画面を消します。



シャッタースピードを速 くすると画面が暗くなる ことがあります。

太陽光の下またはビデオ ライトなどの補助照明を 使い、影を少なくして明 るい場所で撮影してくだ さい。

シャッタースピードを1/30秒にすると、画像が流れて見えることがあります。

オートシャッタースピードに戻すときは 手順2で「オート」を選び、 決定ボタンを押します。

すべてのマニュアル撮影機能をオートに戻したいときは メニュー「 ♪ 」から「フルオート設定」を選び、「実行する」で決定する (メニューの選びかた 38ページ)

- メニューの「フルオート設定」を実行すると、次のマニュアル機能がすべてオートに 戻ります。
 - 「フォーカス」ホワイトバランス」あかるさ」シャッタースピード」
- マニュアル設定機能のどれかが設定されていないと「フルオート設定」は選択できません。








🐾 録画・再生の経過時間を知りたいとき(タイムコード表示)





画面にタイムコードを表示させて、撮影 / 再生の経過時間を確認することができます。 タイムコードとは、動画撮影時、テープに自動的に記録される時間(秒単位)のことです。

タイムコード表示の出しかた(テープ再生モードの例)

-プ再生モードにする

2 メニュー「ETC」から、「タイムコード」を選 び、「TC表示 入」で決定する

(メニューの選びかた 38ページ)





メニュー画面を消すと、タイムコードが表示されます。

テープ撮影モードでも操 作できます。 モードの切り換えかた 37ページ

タイムコードを消したい ときは、「TC表示 切に します。



タイムコードは テープの 途中に無記録部分がある と「TC 0:00:00」から始 まります。あとから、この タイムコードだけを書き 直すことはできません。 タイムコードは、自由に リセットすることはでき ません。

メニューの表示入/切を 「切」に設定しているとき は、タイムコード表示も 表示されません。



フレーム表示を出したいとき

タイムコードを表示しているときに、静 止画再生やコマ送り再生をする

T C 0: 05:35:15 フレーム表示

コマ送りすると、映像の変化に合わせ1フレームずつ変わります。

フレームとは、静止画 / コマ送り再生で、1コマ(フレーム)ごとの時間(フレーム数単位)のことです。

コマ送り再生は、ワイヤレスリモコンでのみ操作できます。(27ページ)

テレビ画面にタイムコードを出したいとき


- 1 テープ再生モードにする
- **2** メニュー「ETC」から、「タイムコード出力」 を選び、「入」で決定する

(メニューの選びかた 38ページ)






テープ撮影モードでも操作できます。 モードの切り換えかた 37ページ





👔 シーンの切り換わりを効果的に撮る(フェード)



作品のスタートを効果的に始めたいとき、場面の変化を自然に切り換えたいとき、余韻の残るラストにしたいときに使います。



1 テープ撮影モードにする

モードの切り換えかた **37**ページ

2 押して録画をはじめる



• 録画スタート時: 画面が白くなり、徐々に映像が現れま

す。(フェードイン)

録画ストップ時:画面が徐々に白くなり、約4秒後に

撮影待機状態になります。(フェード アウト) フェードは撮影終了後に 自動的に解除されます。

もう一度フェードボタン を押すと解除されます。

- 撮影待機中に押すと、 フェードインから フェードアウトまでを 自動的に行います。
- 撮影中に押すと、録画ストップしたときフェードアウトになります。


特殊効果を付ける(演出効果)











撮影や再生する映像にデジタル処理をして、特殊効果を加えることができます。



モノクロ 白黒になります。



ネガポジ 写真のネガフィルムのよ うになります。



セピア 古い写真風になります。



ブルー 青いフィルターをかけ たような映像になりま す。




ソラリ(ソラリゼーション) 明暗をはっきりさせたイラ ストのようになります。

1 テープ撮影モードにする

2 メニュー「 **□**」から、「演出効果」を選び、 決定する

「標準」、「モノクロ」、「セピア」、「ソラリ」、「ネガポジ」 「ブルー」の中から選択・決定します。 (メニューの選びかた 38ページ)





全てのモードで操作でき ます。 モードの切り換えかた



37ページ


スナップ撮影中は、演出効果 の切り換えはできません。

テープまたはカード再生 モードのときは、〇〇 / 一(再生設定)項目で「演 出効果」を選んでください。 演出効果を使用しないと き(もとの映像に戻すと き)は、「標準」を選びます。

ド



🔹 ワイド画面で撮る



画面の上下に黒い帯が入り、映画のような画面(横と縦の比率は 16:9)になります。ハイビジョンやワイドテレビと組み合わせれ ば、迫力いっぱいの映像が楽しめます。


接続するテレビの取扱説明書もあわせてご覧ください。



1 テープ撮影モードにする

2 メニュ*ー*「 凸 」から、「ワイド」を選び、 「シネマ」で決定する

(メニューの選びかた 38ページ)





モードの切り換えかた 37ページ


お知らせ

カットされた部分は黒で 記録されます。

「シネマ」で撮影中に フェードをかけたとき は、映っている部分だけ がフェードされます。 マルチストロボ画面は、

ワイド画面になりませ h_{α}

再生時に暗いシーンを明るくして見やすくする



映像の中の暗い部分を、再生時に自動的に明るく見やすい映像に補正することができます。


1 テープ再生モードにする

モードの切り換えかた 37ページ

2 △(▶/)を押す _{テープを再生します。}




3 押す 押すたびに、下のように切り換わります。



連写で見る(マストロホffe)・テープ カードにコピーする(ニマセー)






- テニスのスイングなどフォームを見たいとき、0.1秒間隔で分割した静止画にすることができます。 ――マルチストロボ再生
- テープの映像を静止画にし、カードに記録することができます。 ——フォトコピーカードをセットしてから操作してください。

1 テープ再生モードにする

2 メニュー「 📼 」から、「スナップ効果」を 選び、決定する

「切」、「9画面」、「16画面」の中から選択・決定します。 (メニューの選びかた 38ページ)





モードの切り換えかた **37**ページ




次の場合、マルチストロ ボ再生、フォトコピーは できません。

- できません。 「静止画再生
- 「スロー再生
- , ベローラエ 「ビデオサーチ
- ∫逆再生

「切」を選ぶと1画面の静止画になります。

3 △(▶ /)を押す






マルチストロボにしたい シーンの手前から再生し ます。

4 軽く押す(半押し)

- マルチストロボ 9分割または16分割の静止画)になります。
- 指を離すと解除されます。
- マルチストロボが完了するまで、半押しにしておいてく ださい。 (16分割の例)



カードがセットされているときに 表示されます。(フォトコピー表示)

竹お知らせ

カードにフォトコピーす る必要がない場合、フォ トコピーの表示を出した くないときは、カードを 抜いてから操作してくだ さい。

再生設定の「演出効果」 (89ページ)を設定してい る場合、「演出効果」は働 きません。

5 押し込む(全押し)


カードがセットされていないとき

- マルチストロボ画面のまま保持されます。
- マルチストロボ画面を解除するときは、もう一度押し 込みます。

カードがセットされているとき

• マルチストロボ画面がカードに記録されます。 --フォトコピー

記録されると、マルチストロボ画面は解除されます。



分割した画像だけでなく、 1画面の静止画でも同様 に記録されます。

フォトコピーでカードに 記録した画像をパソコン に取り込んで表示したと き、パソコンの表示エリア が本機の液晶モニターや テレビとは異なるため、画 像の周辺に黒帯が出るこ とがあります。

- 静止している被写体を撮影したテープをフォトコピーするときは =

「メモリー設定」を「うごきなし」に設定すると、より高画質なフォトコピーができます。

メニュー「 🖂 」から、「メモリー設定」を選び、「うごきなし」で決定する


(メニューの選びかた 38ページ)





「うごきあり」、「うごきなし」の中から選択・決定します。





本機 他の機器ヘダビングする




本機で再生しながら、不要な部分をカットするなどダビング編集をすることができます。 (他の機器 本機へダビングするときは、**96**ページをご覧ください。)

本機側で入力・出力の切り換え操作は不要です。自動的に切り換わります。

ビデオと接続するときは

付属のAV・S映像ケーブルで本機と他のビデオを接続します。




- S映像端子付きビデオの場合は、S映像プラグをビデオに接続します。
- 音声入力端子が1つのビデオの場合、白色のプラグで本機と接続します。 (赤色のプラグは接続しないでください。)

DV端子付きビデオ機器と接続するときは

DV端子付きAV機器とDVケーブルでつなぐと、画質、音質の劣化がほとんどないデジタル 信号によるダビングができます。

別売のDVケーブル(VR-DVC1)で本機と他のDV端子付AV機器を接続します。





接続するビデオの機種により、端子の位置が異なります。接続するビデオの取扱説明書をご覧の上、接続してください。

DVケーブルでつなぐと、映像信号と音声信号、 サブコードなどを伝送することができます。 DVケーブルで本機と接続できるのは1台だ けです。

ダビングをする

再生側 本機)

圕

側

他

の

機 器 (1) 本機をテープ再生モードにする ② 撮影済みのテープをセットする

① 接続先のビデオ機器に録画用の テープをセットする

② ビデオ入力を、本機を接続した外 部入力(L1・L2など)に切り換える

お知らせ

す。

「们お知らせ

AV・S映像ケーブル接続

でダビング編集時、日付 表示、タイムコード表示 がテレビ画面に表示され ているときは、その表示

編集したテープでは、つ

なぎめの部分で多少内容

が欠ける場合がありま

も録画されます。

DV接続をして、「カメラ の映像 またば 本機 他 の機器ヘダビングした映 像をパソコンに取り込 んで表示したとき、パソ コンの表示エリアが本機 の液晶モニターやテレビ とは異なるため、画像の 周辺に黒帯がでることが あります。

を押す 3 再生がはじまります。

再生側 本機



録画 側 他 の)機器

◢ ビデオの録画を開始する



= 不要なシーンをカットしてダビングするには

不要なシーンの所で、録画側 他の機器)の一時停止 / 静止ボタンを押します。録画を再開す るシーンになったら、もう一度録画側(他の機器)の一時停止/静止ボタンを押します。 不要なシーンをカットするとき、タイムコード表示(86ページ)を使うと便利です。このと き、タイムコード出力は、「切」に設定することをおすすめします。「入」にすると、録画側の テープにタイムコードが記録されます。(AV·S映像ケーブル接続時)


他の機器 本機ヘダビングする(外部録画)



他のビデオカメラなどから入力し、編集(ダビング)することができます。本機側で入力・出力の切り換え操作は不要です。自動的に切り換わります。

AV・S映像ケーブルで接続するとき

付属のAV·S映像ケーブルで、本機と他のビデオを接続します。




- 再生側のビデオカメラがS映像出力端子付きの場合は、S映像プラグを再生側のビデオカメラに接続します。このときは、本機のテープ再生モードメニュー「ETC」から「入力切換」を選び、「Sえいぞう」に設定してください。(97ページ)
- ・再生側のビデオカメラに音声出力端子が1つしかない場合は、白色のプラグを接続してください。(赤色のプラグは接続しないでください。)

DV端子付きAV機器と接続するとき

DV端子付きAV機器とDVケーブルで接続すると、デジタル信号による画質、音質の劣化がほとんどない録画・編集ができます。

別売のDVケーブル(VR-DVC1)で本機と他のDV端子付きAV機器を接続します。





信号を入力する際、端子には優先順位があります。DVケーブル、AV・S映像ケーブルの両方を接続している場合、DV端子が優先されます。

再生側の機器とS映像プラグで接続し、本機で 録画するときは

本機のテープ再生モードメニュー「FTC」から、「入力切換」 を選び、「Sえいぞう」で決定してください。(メニューの選 びかた 38ページ)

画面に「Sえいぞう」が表示されます。(AV・S映像ケーブ ル接続時の停止中や、録画待機中などに表示)



外部録画をする

録画 側 本機

- ① 本機 録画側 をテープ再生モード にする
 - ② 録画用のテープをセットする

再生側 他 の機器

① 他の機器(再生側)に撮影済みの テープをセットする

- ② 撮影済みのテープを再生する
- 3 録画スタート / ス トップボタンを押す 録画ポーズ状態になりま す。



録 画側 本 機

)を押す 録画が始まります。



録画を止めるときは▽⌒ を押す



「们お知らせ

著作権保護のための信号 が記録されているビデオ テープは本機で録画する ことができません。この ようなテープを録画しよ うとすると液晶モニター に「録画できません」と表 示され、録画モードに入 りません。なお、ビデオカ メラで撮影した映像に は、著作権保護のための 信号は入りません。

編集したテープでは、つ なぎ目の部分で多少内容 が欠ける場合がありま

再生側のビデオ機器でビ デオサーチ・スロー再生・ 静止画再生にしたとき や、ノイズの多いテープ を再生したときに本機で 録画を行うと、映像が正 常に記録されないことが あります。

リモコンを使って外部録 画する場合には、録画ス タート / ストップボタン を押した後、「 (一時停 止 ボタンを押してくださ




- 不要なシーンをカットしてダビングするには -

不要なシーンの所で、本機の△(▶/)を押します。録画を再開するシーンになったら、も う一度本機の△(▶/)を押します。

アフレコをする






内蔵マイク、外部AV機器などを使い、録画済みのテープへ、ナレーションなどを録音して楽しむことができます。アフレコ編集をするときは、必ず「SP」モードで撮影されたテープをお使いください。(SPモード 49ページ)

1 テープ再生モードにする

2 テープを再生し、アフレコしたい場面の 頭出しをする



3 △(▶/)を押す _{静止画再生にします。}



モードの切り換えかた **37**ページ



DV端子からのアフレコ 編集はできません。

LPモードで記録された テープには、アフレコで きません。

AV・S映像ケーブルを接続しているときは、内蔵ステレオマイクからは音声は入りません。

アフレコ編集するときは、本機で撮影したテープにアフレコすることをおすすめします。他のデジタルビデオ機器で録画したテープにアフレコすると、音質が劣化することがあります。

4 メニュー □ 」から、「アフレコ」を選 び、「実行する」で決定する

(メニューの選びかた 38ページ)





5 押して、録音を始める





内蔵ステレオマイクの場合 本機の内蔵ステレオマイクに向かって音声を入れます。 外部入力の場合 接続している機器を再生します。

一時停止したいときは、もう一度決定ボタンを押します。 押すたびに、「スタート」「ストップ」が切り換わります。

アフレコを解除するときは

6 押す



他にもアフレコしたい場面があるときや、アフレコに失敗したときは

- 他のアフレコしたい場面や、アフレコに 失敗した場面の頭出しをする
- 再度、手順3から操作する



次のとき、アフレコが一 時停止します。

- 1. 12bit記録から16bit 記録に音声が切り換 わる部分。
- 2. 16bit記録から12bit 記録に音声が切り換 わる部分。
- 3. 無記録になった部分。 引き続きアフレコを行い たいときは、「スタート」 が反転表示になっている ことを確認し、決定ボタ ンを押します。

LPモードで記録された部 分になると自動的に停止 します。



アフレコをする(つづき)



―― 音声について =

▶ 12bit 記録

ステレオで2チャンネル「音声1」と「音声2」があります。アフレコすると、アフレコ時の音声は「音声2」に記録されます。

音声1	「左」チャンネル	
	「右」チャンネル	
音声2	「左」チャンネル	
	「右」チャンネル	


	撮影時	アフレコ時
→	撮影時の音声	撮影時の音声
→	無音	アフレコ音声 (ナレーションなど)
		(プレーションなこ)

撮影時の音声を、アフレコ後もステレオで残したい場合は、メニューの「音声モード」を「12bit」に設定して撮影することをおすすめします。

▶ 16bit 記録

高音質で1つのステレオ音声(左・右)が記録できます。 アフレコすると、アフレコ時の音声は「音声2 (右チャンネル)に記録され、もとの「音声2 は消去されます。

音声1	「左」チャンネル
音声2	「右」チャンネル




▶ 12bit / 16bitを切り換えるには テープ撮影モードのメニュー画面で切り換えます。

(メニューの選びかた 38ページ)



16bit設定時は、画面に「16bit」表示が出ます。

アフレコした音声を聞く



(1) 音声 1 + 2(通常の再生)

1 2 bit記録: ステレオ(「音声 1 」と、「音

声2」の混合)

16bit記録: ステレオ(「左」と「右」の2

チャンネル)

②音声1

1 2 bit記録: ステレオ(「音声 1 」のみ)

16bit記録: モノラル(「左」チャンネルのみ)

③音声2

12bit記録: ステレオ(「音声2」のみ) 16bit記録: モノラル(「右」チャンネルのみ)

1 テープ再生モードにする

7 アフレコ編集したテープを再生する

モードの切り換えかた **37**ページ

3 メニュー「 回 」から、「音声切換」を選 び、「2」で決定する

「1+2」、「1」、「2」の中 から選択・決定します。 (メニューの選びかた 38ページ)







が知らせ

本機は、12bit記録/ 16bit記録のテープのど ちらでも再生できます。

音声表示は、画面表示 入」 のときに出ます。 音声表示の色で、音声の記 録状態 12bit/16bit)が 確認できます。

12bit記録 白色 16bit記録 緑色

カードを取り付ける / 取り外す

静止画を記録するためには、別売のマルチメディアカード(またはSDメモリーカード)が必 要です。(本書では、マルチメディアカードまたはSDメモリーカードを「カード」と表記して います。)

取り付け/取り外しは必ず、本機の電源が切れていることを確認してから行ってください。

取り付けかた

電源を「切」にする

2 カードふた開レバーをスライドし、カー 山 お知らせ ドふたを聞く



開き切ったカードふたを 無理に開かないでくださ L1

3 カードを入れる



「介お知らせ


カードの切り欠きを図の 向きに、ラベルを外側に して奥までしっかり差し 込んでください。 カードの表・裏を間違え て差し込まないよう、ご 注意ください。 SDメモリーカードもご 使用いただけます。

⚠ カードふたを閉める



取り外しかた

電源を「切」にしてから、カードふたを開く




2 カード側面の中央を押す カードが少し出てきます。

3 カードを曲げない ように、まっすぐ 引き抜く



カードに記録中、本機の 電源を切ったりカードを 抜いたりしないでくださ い。カードの記録データ が消失したり、壊れて使 えなくなることがありま す。

画質を設定する



「標準」 : 標準の画質で撮影できます。

「エコノミー」:「標準」よりも撮影枚数を多くしたいときに選びます。画質を落として撮影

枚数を増やす設定です。

「ファイン」 :「標準」よりも画質を優先して撮影したいときに選びます。撮影枚数は減り

ますが、画質が良くなる設定です。

カード撮影モードにする

モードの切り換えかた 37ページ

2 メニュー「ြの」から、「画質」を選び、希望 の画質で決定する

「標準」、「エコノミー」、「ファイン」の中から選択・決定 します。

(メニューの選びかた 38ページ)





「们お知らせ


カード再生のときの画質 表示は、ファイルサイズを 目安にして表示しますの で、撮影のときの画質とは 合わない場合があります。

市販のマルチメディアカードやSDメモリーカードには、サンプル画像やイラスト・タイトル等のデー 夕が収録されているものがあります。本機では、これらのデータを使用することはできません。

- ドをフォーマット(初期化)し、データを消去す ることをおすすめします。(118ページ) データが消去された分、多くの画像を撮影する ことができます。
- このようなカードをお使いになる前には、カーカードをフォーマットすると、撮影済みの画像 も消去されてしまいます。大切なデータが記録 されている場合は、パソコンへ転送するなどし てデータを保存してください。(130ページ)

静止画を撮る(カード撮影)





普通のカメラで写真を撮るように静止画を撮影し、カードに記録することができます。(69ページで設定したスナップ効果の設定に従った静止画が記録されます。)

カード機能をご使用になるには、別売のマルチメディアカード(またはSDメモリーカード)が必要です。

1 カードを入れる(102ページ)

2 カード撮影モードにする

モードの切り換えかた **37**ページ

3 軽く押す(半押し)

オートフォーカスが働き、ピントが合ったところで「ピ ピッ」音が鳴りフォーカスが固定されます。





スナップ効果(69ページ)を「9画面」または「16画面」に設定しているときは 半押しの操作は必要ありません。手順4に進んでください。 「オート」のときは、 フォーカスが合うと マークが点滅から点灯に 変わります。 「ピピッ」音を消したいと きは、メニューで確認音 を「切」にしてください。

(125ページ)

4 押し込む(全押し)

数秒間静止画になり、カードに記録されます。

記録中は赤く点滅します。 完了すると白に戻ります。



撮影後、続けて撮影したいときは、一度スチルボタンか ら指を離し、静止画が動画に戻ってから、撮影してくだ さい。

撮影枚数の目安

(別売のマルチメディアカード: VR-FM8M使用時)

容量画質	標準	エコノミー	ファイン
8MB	約100枚	約180枚	約60枚

画質モードが混在した場合や、撮影した画像により、撮影 枚数は変わります。

「スナップ効果 の設定に 従った静止画が記録され ます。

画面に表示されている文 字やアイコンは、カードに 記録されません。



記録中に本機の雷源を 切ったりカードを抜いた りしないでください。カー ドの記録データが消失し たり、壊れて使えなくなる ことがあります。

静止している被写体を撮 影する場合、メニュー 「「つ」から「メモリー設定」 を選び、「うごきなし」に設 定しておくと、より高画質 な静止画が撮影できます。 (71ページ)



- 静止画撮影時のヒント =

本機は、シャッタースピードがオートになっ ているときは被写体の明るさに応じて自動的 にシャッタースピードを可変します。薄暗い 場所ではシャッタースピードが遅くなるた め、手ブレを起こしやすくなります。(画面に 表示される画像が流れて見えることがありま す。)

蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの照明下 で撮影するときは、画面が明るくなったり暗 くなったりする"フリッカー現象"が起きた り、撮影するタイミングによって画像の色合 いが変わることがあります。

SDメモリーカード(市販品)をご使用になる 場合

本機で動作確認済みのSDメモリーカードは、 8MB~128MBまでです。

128MBを超えるSDメモリーカードに関して は、動作保証外となります。


撮影情報(Exif情報)について

本機は、撮影日時とともに撮影したときの撮 影情報(F値、焦点距離など)を自動的に記録 しています。


別売のパソコン接続キット「ピクスラボ」 (VR-PK150、VR-PKU20)の機能で、撮 影情報を表示することができます。

セルフタイマーを使う





静止画撮影のとき、シャッターボタンを押してから約10秒後に記録することができる「セルフタイマー」を使うことができます。



1 カード撮影モードにする

モードの切り換えかた 37ページ セルフタイマーを使うと きは、本機を三脚などで 水平な場所に固定してく ださい。(三脚への取り付けには、付属の三脚アダ プターが必要です。詳しく は23ページをご覧くださ い。)

2 メニュー「 ြ」から、 「セルフタイマー」を 選び、 「実行する」で決定する

(メニューの選びかた 38ページ)






「们お知らせ

セルフタイマー動作中に、 本機の電源を切ったり カードを抜いたりしない でください。



3 押し込む(全押し)





- セルフタイマーが動作し、約10秒が経過すると静止画 面になり、カードに記録されます。
- 撮影が終わると、セルフタイマーが解除されます。


セルフタイマーを途中で 止めたいときは、もう一度 スチルボタンを押し込ん でください。

このあとセルフタイマー を解除するときは、メ ニューボタンを押します。 雷源スイッチを切り換え ても、セルフタイマーは解 除されます。

「スナップ効果 (69ペー ジ の設定に従った静止画 が記録されます。

静止画を見る





1 カード再生モードにする マルチ画面表示されます。

2 見たい画像を選ぶ

1画面表示

モードの切り換えかた **37**ページ

画像選択枠は、矢印の説明 のように移動します。 ⊲または ▷ に押し続け ると、送り/戻しが速くな ります。

3 押して1画面表示にする







▽または ▷ で、画像の送り/戻しができます。
▽または ▷ を押し続けると、送り/戻しが速くなります。(この操作は、表示「入」状態で行うと、枚数表示が出ているので、送り/戻しがわかりやすくなります。)

- カード再生時の画質表示(標準、エコノミー、ファイン)について -

再生時の画質表示は、記録画像のデータ量を示 しています。

データ量は記録する画像の細かさなどにより違

いますので、記録画像のデータ量によっては記録時の画質設定と再生時の画質表示が一致しない場合があります。

マルチ画面表示 100-0002 画質表示· ページ1/1 ページ表示 静止画ファイル名 表示

1画面表示

名表示



再牛画像表示番号 /記録枚数

画面表示中にマルチ画面に戻したいとき

押す



押すたびに「1画面表示」「マルチ画面表示」に切り換わり ます。

マルチ画面表示





画像サイズが640× 480より大きい画像(他 の機器で撮影した画像な ど、を再生した場合、縮小 画像(サムネイル画像)で 表示されます。

マルチ画面表示のときは、 決定ボタンを押して1画 面表示させることもでき ます。



1画面表示






1画面表示のときは、決定 ボタンを押してもマルチ 画面表示には戻りません。

パソコンで作成した画像データや他機で撮った 画像データをその機器で再生したときに、デー タが壊れている症状 画面にノイズが出る、画 像が乱れているなど)がある場合は、その画像 データを本機で再生しないでください。本機で 再生すると、画面に異常(縦線など)が出る場合 があります。このようなときは本機の電源を切 り、カードを取り外してください。(以後この 画像データは本機で再生しないでください。)

静止画を連続で見る(スライドショー再生)



カードに記録されている静止画を、自動で順番に再生することができます。 撮影内容を確認するときに便利な機能です。

1 カード再生モードにする

モードの切り換えかた **37**ページ

2 再生を始めたい画像を108ページの手順で1画面表示する

マルチ画面表示



マルチ画面のままでもメ ニューを表示させてスラ イドショーをすることも できます。



1画面表示



3 メニュー「①」から、「スライドショー」を 選び、「実行する」で決定する


(メニューの選びかた 38ページ)







スライドショー スライドショー再生は1 周すると、解除されます。



スライドショー実行中にメニューボタンを押すと、スラ イドショーは解除されます。






スライドショー再生中は、 再生設定の 演出効果 (89 ページ は働きません。




カード テープにコピーする(フォトコピー)




カードに記録した静止画から好きな画像を選んで、テープにコピーすることができます。 (テープ カードにコピーしたいときは92ページをご覧ください。)

1 テープ再生モードにする



2 テープを再生し、無記録部分を頭出しする。___



3 カード再生モードに切り換える
カードに記録されている画像がマルチ画面表示されます。



モードの切り換えかた 37ページ




本体には、テープとカード、両方をセットしておき ます。



テープの無記録部分を頭出ししておかないと、現在のテープの位置から上書きされるため、前の映像と音声が消去されます。

4 好きな画像を108ページの手順で1画面表 示する







5 押す 録画ポーズ状態になりま す。






6 「録画」で決定ボタンを押す




録画を止めるときは、もう一度決定ボタンを押す。

フォトコピーを解除するときは

「解除」を選び、決定する






カード再生画面に戻りま す。

表示されている静止画が、 テープにコピーされます。



大切な画像を保護する(プロテクト)




カードに記録した大切な画像を誤って消去しないために、画像ごとにプロテクト(保護)をかけて消去できないようにすることができます。

1 カード再生モードにする

モードの切り換えかた **37**ページ

2 メニュー「①」から、「プロテクト」を選び、「実行する」で決定する
(メニューの選びかた 38ページ)






分お知らせ

プロテクト中に電源を 切ったり、カードを抜いた りしないでください。 カードのフォーマットを 行うと、プロテクトした画 像も消去されます。

3 プロテクトしたい画像を選び、決定する




プロテクトのかかった画 像にプロテクトマーク ◎¬¬がつきます。

続けてプロテクトをかけ るときは、同様にプロテク トしたい画像を選び、決定 ボタンを押して決定しま す。

プロテクトを解除すると きは、プロテクトマークの ついた画像を選択して決 定ボタンを押します。


押す プロテクト設定が終了します。







画像を消去する




撮影に失敗した画像など不要な静止画を消去することができます。一度消去した画像は元に 戻りません。

1 カード再生モードにする

モードの切り換えかた 37ページ

2 メニュー「①」から、「消去」を選び、決定する

(メニューの選びかた 38ページ)




「1画面」、「全画面」の中から選択・決定します。




1枚ずつ消去したいときは、「1画面」を選びます。 全ての画像をまとめて消去したいときは、「全画面」 を選びます。

- •「1画面」を選んだとき 手順3へ
- •「全画面」を選んだとき 手順4へ

3 消去したい画像を選び、決定する








▲「はい」を選び、決定する





- ・1画面消去の場合 残った静止画が1つずつ前に詰まります。 他の画像を消したいときは、手順3~4を繰り返します。 終了するときは 手順5へ。
- 全画面消去の場合 プロテクト(114ページ)された画像をのぞいたすべての 画像が消去され、消去設定が終了します。
- 5 押す 消去設定が終了します。





プロテクト(画像保護) した画像は、消去する ことができません。プ ロテクトを解除してか ら消去してください。 詳しくは115ページをご 覧ください。 消去しないときは、「い いえ」を選び、決定しま す。

全画面消去をするとき に、プロテクトされた画 像にプリントマーク(120 ページ)が付いていた場 合、プリントマークは解 除されます。


(プロテクトは解除され ません。)

お知らせ

全画面消去するには、多 少時間がかかります。 消去中に電源を切った り、カードを抜いたりし ないでください。

カードをフォーマットする





カードを本機やパソコンで読み書きできるようにすることを、フォーマットといいます。

カードのフォーマットは、次のようなときに行ってください

- 使用中に、カード関係の警告表示が出たとき。 (カードエラー、カードリードエラー、カードにデータが書 込めません)
- •「カードをフォーマットしてください」と表示されたとき。
- ・市販のカードを購入後、初めて本機で使うとき。

(別売のカードVR-FM8Mはフォーマットされていますので、そのままお使いいただけます。ただし、本機では、このカードに記録されているタイトル/ 背景デザインを使うことはできません。)

フォーマットは、必ず本機で行ってください。パソコンや 他の機器でフォーマットしたカードは、本機で認識されな いことがあります。

カードをフォーマットすると、プロテクト(画像保護)した 画像も含めすべてのデータが失われます。大切な画像デー タは、フォーマットを行う前に、パソコンへ転送するなど して保存してください。



「们お知らせ

フォーマット中に、電源を 切ったリカードを抜き出 したりしないでください。 カードや本機が故障する 原因となります。

バッテリーが残り少ない ときは、ACアダプターを お使いになることをおす すめします。

本機に、フォーマットしたいカードを入 れる



2 カード撮影モードにする

モードの切り換えかた 37ページ


3 メニュー「ETC」から、「フォーマット」を選 び、「実行する」で決定する (メニューの選びかた 38ページ)





4「はい」を選び、決定する






ここでやめるときは、「い いえ」を選び、決定しま す。

フォーマットが始まります。 フォーマットが完了すると、メニュー画面に戻ります。 メニューボタンを押し、メニュー画面を消します。

プリント情報を付ける(プリントマーク)



プリントマークとは、カードに記録された静止画像にDPOF(ディーポフ)と呼ばれるプリント情報を追加する機能です。

1 カード再生モードにする

2 メニュー「 ① 」から、「 プリントマーク 」を 選び、決定する

(メニューの選びかた 38ページ)



「1画面ずつ設定」、「全て 1枚に設定」、「全て0枚に 設定」の中から選択・決定 します。




- •「1画面ずつ設定」を選んだとき 手順3へ進みます。
- •「全て1枚に設定」を選んだとき すべての画像に、1枚プリントするDPOF情報が付け られ、設定が終了します。

モードの切り換えかた **37**ページ



実行中に電源を切ったり、 カードを抜いたりしない でください。

3 プリントしたい画像を選び、決定する






4 プリント枚数を設定する



選んだ画像に、設定した枚数のDPOF情報が付けられ、 プリントマーク
が点灯します。

5 押す プリントマーク設定が終了します。





カード内のすべての画像のプリントマークを解除する

手順2の画面で、「全て0枚に設定」を選ぶ すべての画像のプリントマークが解除されます。

プリント枚数は0~99枚 まで設定できます。

続けてプリントマークを 付けるときは、同様に画像 を選び、プリント枚数を設 定します。

0枚に設定すると、プリン トマークは解除されます。



🕵 すべてのメニュー設定を、初期状態に戻す





メニュー設定した機能を、ご購入時の状態に戻す(リセットする)ことができます。



1 メニュー「ETC」から、「メーカー設定」を選 び、「実行する」で決定する (メニューの選びかた 38ページ)

全てのモードで操作でき ます。








「日付あわせ」で設定した 日付、時刻は、リセットさ れません。

2「はい」を選び、決定する メニュー設定がリセットされます。







本機の機能を、デモで見てみる

本機が持つ機能の一部を、液晶モニターでわかりやすく見ることができます。

メニュー「ETC 」から、「デモモード」を選 び、「入」で決定する

(メニューの選びかた 38ページ)





デモモードを「切」にしたいときは

何か操作を行いデモを中断させ、メ ニューで「デモモード」を「切」にする

テープ撮影モード / カー ド撮影モードで操作でき ます。



テープは取り外しておい てください。 デモ中に、テープを入れた り何か操作をすると、デモ が一時中断されます。(デ モモードば 入」のままで す。)テープが無い状態で 何も操作をしなければ、約 1分後にデモが再開され ます。

映像を調整する



周囲の状況により液晶モニターが見づらいときに、調整することができます。

「バックライト調整」 :液晶モニターを照らしているバックライトの明るさを設定します。

「オート」「通常」「あかるい」「切」があります。(テープ再生/カー

ド再生モードには、「オート の設定はありません。)

「液晶あかるさ」 :液晶モニターの明るさを設定します。 「液晶こさ」 :液晶モニターの濃さを調整します。

メニュー「ICD」から、調整項目を選び、 整する

(メニューの選びかた 38ページ)



バックライト調整選択時

- •「オート」を選ぶと、撮影時の周囲の明るさに応じて「通 常と「あかるい」が自動的に切り換わります。
- •「切」を選ぶと、液晶画面は消灯します。

再度点灯させるには......

撮影モード:本体のどれかのボタンを押します。

再生モード:操作ボタン、音量調整レバー以外の本体のボタ ンを押します。

全てのモードで操作でき ます。



記録される映像は、液晶設 定を行っても変わりませ hı.

液晶の濃さを調整すると、 実際の記録映像と異なる イメージになります。明る さの調整を中心にお使い ください。








念 バッテリー残量表示について



バッテリー残量を液晶画面でお知らせします。(画面表示が 入」のときに、表示されます。)










バッテリー残量表示は、電 源スイッチの操作回数な どで増減することがあり ます。

バッテリー残量表示は、目安としてお使いください。 使用条件により、消耗が早くなることがあります。

『残量表示について

テープ残量を液晶画面でお知らせします。(画面表示が入」のときに、表示されます。)





テープ残量が表示されな いときは、約10秒間程度 撮影してください。

テープ撮影モードのとき に表示されます。

• テープ残量表示は、目安としてお使いください。(使用する テープによって多少ずれる場合があります。)

バッテリーパックを交換したとき

• 本機にビデオテープを入れたままの状態で、バッテリーパッ ク等の電源を取り外し/取り付けしたときは、テープ残量は すぐに表示されません。このようなときは、約10秒間程度 撮影すると、テープ残量が表示されます。

確認音を消したいとき



ボタン操作などをしたときに鳴る確認音を鳴らないように設定することができます。

「入」:操作したとき確認音が鳴ります。

「切」:確認音を鳴らしません。(警告音も鳴らなくなります。)


メニュー「FTC」から、「確認音」を選び、 「切」で決定する

(メニューの選びかた 38ページ)

全てのモードで操作でき ます。







画面表示を消す

液晶モニターの情報表示を消すことができます。

表示「入」

(情報表示が出る画面)




表示「切」

(映像を確認しやすくする画面)



メニュー「ETC」から、「表示入/切」を選 び、「切」で決定する

(メニューの選びかた 38ページ)





全てのモードで操作でき ます。



表示を「切」にして使用し ているとき、一部の機能 (ガンマやフェードなど) を使うと、状態を示す表示 が必要になるため、自動で 表示が入」に設定されま す。このようなときは、再 度表示 切」に設定し直し てください。



🏿 海外で使うとき

必ず前もって、日本時間(東京)に合わせてください。(34ページ) 海外旅行に行くときなど、現地の時間に合わせるときにお使いください。



海外の現地時間に合わせる(エリア設定)


1 テープ撮影モードにする

2 メニュー「 」から、「エリア」を選び、決 定する

一覧表より選択・決定します。 (メニューの選びかた 38ページ)

(例)ニューヨーク時間に 合わせたとき





ヨーク時間になります。 日本時間に戻すときは、以 下の設定にします。 エリア 10 東京 サマータイム 切

日付・時刻表示がニュー

カード撮影モードでも操

モードの切り換えかた

作できます。

37ページ

エリアコード一覧表 1 ロンドン 13 ウエリントン 2 パリ 14 サモア 3 カイロ 15 ハワイ 4 モスクワ 16 アンカレジ 5 ドバイ 17 ロサンゼルス 6 カラチ 18 デンバー 7 ダッカ 19 シカゴ 8 バンコク 20 ニューヨーク 21 カラカス 9 香港 10 東京 22 リオ 11 シドニー 23 フェルナンド

24 アゾレス


12 ソロモン

現地がサマータイムのとき

メニュー「 🕒 」から、「サマータイム」を選び、「 入 」で決定する



「入」にすると、日付・時刻が1時間修正され、通常画面の時刻表示に楽マークが追加されます。



サマータイムマーク



海外での電源コンセントの種類(本機は海外でも使用できます)

- 付属のACアダプターは、100V~240Vに対応しておりますので、海外でも使用すること カート が可能です。旅行先によっては、電源コンセントの形状が異なりますので、地域に合わせた 変換プラグを用いて使用してください。(変換プラグは空港売店などで販売しています。)
- 電源電圧および電源コンセントの形状は、あらかじめ旅行代理店等でご確認ください。



市販の「電子式変圧器」は使用しない

● ACアダプターを海外旅行者用として市販されている「電子式変圧器 な どに接続しますと、火災・感電・故障の原因となることがあります。

	海外での電源コンセントの種類				
タイプ	Α	В	BF	С	S
の形状例	: :	••			$\bigcirc \boxdot$
変換プラグ	不要です。 主に北米、南米な ど			主にヨーロッパな ど	主にオーストラリアなど

士か日タレ亦協プニガ―塾

土な国名と変換ノフク一覧					
北米					
カナダ	Α	アメリカ合衆国	A		
	中南米				
アルゼンチン	BF, C, S	バハマ	Α		
コロンビア	Α	プエルトリコ	Α		
ジャマイカ	Α	ブラジル	A, C		
チリ	B, C	ベネズエラ	Α		
ハイチ	Α	ペルー	A, C		
パナマ	A, BF	メキシコ	Α		
	オセフ	アニア			
オーストラリア	S	トンガ	S		
グアム	Α	ニュージーランド	S		
タヒチ	С	フィジー	S		
アジア					
インド	B, C	パキスタン	B, C		
インドネシア	B, C	バングラデシュ	С		
シンガポール	B, BF	フィリピン	A, C, S		
タイ	A, BF, C	ベトナム	A, C		
大韓民国	A, B, C	香港	B, BF		
スリランカ	В	マカオ	В, С		
中華人民共和国	A, B, BF, C	マレーシア	B, BF, C		
ネパール	С	モンゴル	С		

ヨーロッパ				
アイスランド	Tc	デンマーク	С	
アイルランド	С	ドイツ	С	
イギリス	B, BF	ノルウェー	С	
イタリア	С	ハンガリー	С	
オーストリア	С	フィンランド	С	
ギリシャ	С	フランス	С	
オランダ	С	ベルギー	С	
スイス	B, C	ポーランド	B, C	
スウェーデン	С	ポルトガル	B, C	
スペイン	A, C	ルーマニア	С	
中近東				
イスラエル	С	クウェート	B, C	
イラン	С	ヨルダン	B, BF	
アフリカ				
アルジェリア	A, BF, C	ザンビア	B, BF	
エジプト	B, BF	タンザニア	B, BF	
カナリア諸島	С	南アフリカ共和国	B, BF, C	
ギニア	С	モザンビーク	С	
ケニア	B, C	モロッコ	С	

テレビで再生するときは、日本国内仕様のNTSC方式のテレビが必要です。

日本と同じカラーテレビ方式(NTSC)を採用している国です

- (五十音順)
- 大韓民国 台湾
- ハイチ • パナマ
- ベネズエラ ・ペルー
- ミャンマー● メキシコ

- 五十音順) グアテマラ アメリカ合衆国 グアム エクアドル コスタリカ エルサルバドル コロンピア カナダ スリナム キューバ

撮りかたの基本

カメラアングルは水平に




この画面は安定感があります。



このように傾けると画 面が不安定です。


ビデオカメラをあまり動かしすぎないようにして撮ると、見やすい映像になります。

高さを表現する(チルティング)-



本機を固定したまま上体を動かします。

撮り始めと最後の画面は、数秒間安定した画面を撮るとより効果的になります。





低い位置で撮る姿勢(ローアングル)-




広さや長さを表現したいときや、全景を撮影したいとき(パンニング)-



1 まず、撮り終わりの 方向に上体を向けて 確認します。 **2** 足を動かさず、撮り始めの方向に腰を回してカメラを向け、撮影をスタートします。

3 ゆっくりと腰を戻 しながらカメラを 回します。 被写体は画面中央部にくるように撮る フォーカスがオートのときは、画面中央部 にピントが合います。

被写体は画面中央部に







自然光で撮るとき -

太陽を背負う(順光)ようなつもりでカメラポジションを選びましょう。そうすれば、被写体に太陽の光が均等に当たってきれいに撮れます。(液晶モニターが見にくくなる場合があります。)



- ・被写体の後方が明るすぎる(逆光)と、被写体が暗く写ります。
- 逆光の中で撮るときは、明るさを補正します。(66、82ページ)

このようなときは、シャッタースピードを 1/100秒にすると、ちらつきを抑えられ ます。(84ページ)

蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの照明 の下では、画面が明るくなったり暗くなっ たりするフリッカー現象が起こることがあ ります。

照明を使うときー

画面に「ライト」表示が出たときは光量が不足しています。 照明を明るくするなどして明るいところで撮ってください。 「逆光の中や暗いときに撮る(デジタルガンマ明るさ補正) (66ページ) たご覧ください。

ビデオライト1灯の場合

- ・蛍光灯だけでも充分に撮影できますが、 被写体が明るいほど、鮮明な映像が得られます。
- ライトは被写体の正面斜め上から当てます。



ビデオライト2灯の場合


- メインライトの影が強く出るところを消すつもりで補助ライトを当てます。補助ライトは、遠ざけたり白紙に反射させたりして、柔らかい光にして使います。
- ・被写体に均一にライトを当てるには、左右から約45度の角度で当てます。



カードをパソコンで直接使う

別売のSDメモリーカード / マルチメディアカード用PCカードアダプター[VR-PCSDA1] (以降、本書ではPCカードアダプターと表記します。)を使って、カードに記録した画像を パソコンで直接コピーしたり編集することができます。

カードをパソコンで直接使うには




(人) お知らせ

別売のカード(VR-FM8M) をご使用になる場合、この カードにあらかじめ記録さ れているデザインデータを 本機で使用することはでき ません。

フォーマットすると、デザインデータは消えてしまいます。パソコンをお持ちの方は、デザインデータをパソコンに保存しておくことをお勧めします。

フォルダ構成とファイル名について

本機で記録した静止画は、下のイラストで示すように、カードに記録されています。





パソコン上で本機未対応 のデータをカードに記録 した場合、本機ではその データを認識することは できません。

- ・カードに撮影した静止画像をパソコンに取り込むことができます。
- 撮影した画像をパソコンに保存しておけば、カードをフォーマットしたときやカード内の データを誤って消去してしまったときなどに、復元することができます。
- ・また、パソコンに保存しておいた静止画像をカードに戻すこともできます。
- **1** カードをPCカードアダプターに取り付ける
- **2** PCカードアダプターを、お使いのパソ コンに取り付ける
- 3 Windowsエクスプローラを起動し、 カードが存在するドライブを探す

新しいドライブ名が追加されていますので、この追加されたドライブ名が、カードの存在するドライブになります。



4 カード パソコンにデータを保存するとき 「DCIM」フォルダをハードディスクなど にコピーする

パソコン カードにデータを戻すとき

パソコンに保存した「DCIM」フォルダ を、カードの存在するドライブにコピー する

- あらかじめ、カードをフォーマットしておくことをお勧め します。
- フォーマットせずにコピーするとファイル名が重複することがあります。

ファイル名が重複すると以前のファイルが消去されるか、コピーしようとしているファイルがコピーされません。

取り付けかたについては、 PCカードアダプターに付属の取扱説明書をご覧く ださい。

1列 (D:)が追加されたドライ プです。

別売のカード(VR-FM8M) をご使用の場合、このカードにあらかじめ記録されいるデザインデータのバックアップをとりたいときはカードの存在するドライブを開き、「 DCIM」フォルダ以外のファイルとフォルダを、ハードディスクなどにコピーします。

お知らせ

パソコンに保存したファ イルとフォルダは、誤って 消さないよう注意してく ださい。


本機で記録した画像データなどは、パソコン上で削除せず、本機で削除するようにしてください。

パソコン接続キット/USB動画キットがあれば

パソコン接続キット「ピクスラボ (VR-PK150 (別売)


パソコンのUSBポートを使って、カメラの画像やテープの再生画像を静止画にしてパソコンに取り込むためのキットです。

操作方法などくわしい説明は、VR-PK150の取扱説明書をご覧ください。



USB**動画キット「ピクスラボ (** VR-PKU20 **(別売)**

パソコンのUSBポートを使って、音声付き動画像をパソコンに取り込むためのキットです。 操作方法などくわしい説明は、VR-PKU20の取扱説明書をご覧ください。






本機に適合する「ピクスラボ」が、新しく追加発売されることがあります。最新の「ピクスラボ」についてはカタログでご確認いただくか、販売店などにご相談ください。

テレビやビデオ機器の映像をデジタルに変換する

お手持ちのアナログビデオ機器から映像・音声を本機に入力してDV端子を通して、DV端子 を装備したパソコンに出力することができます。





パソコンによっては、接続できないものや、接続に際して条件付きの場合があります。くわしくは、DV 端子付きパソコンのメーカー、またはDV端子搭載周辺機器のメーカーにお問い合わせください。


- プ再生モードにし、停止状態にする

び、「入」で決定する

「入」: アナログ映像信号をDV出力します。

「切」: 通常は、この設定にします。

(メニューの選びかた 38ページ)



ログビデオ機器で再生を始める

パソコンでDV編集ソフトウェアを起動 し、取り込みを始める

取り込む操作は、お使いになるDV編集ソフトウェアに よって異なります。くわしくは、DV編集ソフトウェアの 取扱説明書をご覧ください。

モードの切り換えかた 37ページ 外部録画(96ページ)にし てもお使いいただけます。

お知らせ

本機は、すべてのDV搭載 機器との接続動作を保証 するものではありません。 著作権保護のための信号 が記録されているソフト を再生して本機に入力し、 本機から出力された信号 を録画したり、パソコンで h_{\circ}

す。

取り込むことはできませ 本機に入力される映像信 号の状態によっては、正し い映像をDV出力するこ とができない(色消え、ノ イズが出る ことがありま

バッテリーパックについて

バッテリーパックを安全にお使いいただくために、「安全にお使いいただくために」をよくお読みください。

付属のバッテリーパックはリチウムイオン 電池です。

必ず

充電してからお使いください

- 充電は、必ず充電ランプが消える(満充電)まで行ってください。充電途中の状態でご使用の場合、使用時間が短くなります。
- リフレッシュ(充電の前に放電する)は必要ありません。

充電は使用直前か前日くらいに

● バッテリーパックは、充電して保存しても自然に放電しますので、使用する直前が前日くらいに充電してください。

充電するときは、周囲の温度が

10 ~ 30 (人間が快適と感じる温度)

の範囲で充電してください

- 温度が低くなるほど充電しにくくなり、バッテリーパックを消耗させます。
 - また、高温では十分な充電ができません。
- 充電中や使用中、バッテリーパックが温かく なることがありますが、異常ではありません。

保存するときは

使いきった状態で

バッテリーパックは使用しなくても消耗します。消耗をできるだけ防ぐためつぎの手順で保存してください。

ご使用後はバッテリーパックを、必ず本体から取り外してください。

取り付けた状態では、本体の電源を「切」にしても、微少電流が流れて過放電となり、充電特性が極端に悪くなる恐れがあります。

保存するときは、つぎのように容量を使い 切った状態で保存してください。

バッテリーパックの容量を使い切るには、 テープを入れずに、撮影状態で電源が自動的 に切れるまで使い切ってください。

使い切ったバッテリーパックを本体から取り外し、涼しい場所で保存してください。 (満充電、高温条件での保存は消耗を促進します。)

半年に最低一度は必ずご使用ください。 消耗の防止になります。

端子はいっききれいに

● バッテリーパックの電極が汚れているとき は、柔らかい布などで掃除してください。

使用可能な時間について

付属のバッテリーパック(VR-BLN10)

連続撮影時間:<u>約90分</u> 実使用時間:約50分

充電を完了したバッテリーパックを常温25 で 使用した場合です。

●「連続撮影時間」は、十分に充電されたバッテ リーパックを使って、室内で固定して連続撮 影した場合の時間です。

短いシーンの撮影の繰り返しでは、テープに 実際に記録される時間は、連続使用時の約半 分以下になることがあります。

- ●「実使用時間」は、録画、停止、電源入/切、 ズームなどを JEITA規格に基づき繰り返し操 作したときの実撮影 記録)時間の目安です。
 - JEITAとは、(社)電子情報技術産業協会の略称です。
- バッテリーパックは、予定撮影時間の2~3 倍分用意していただくと安心です。

^{充電したのにバッテリーパックの} 使用時間が短り

- バッテリーパックには寿命があります。 正常に充電したバッテリーパックで使用時間が短くなってきたときは、バッテリーパックの寿命が来ていますので、新しいバッテリー パックをお買い求めください。
- バッテリーパックは使用していなくても時間 の経過で消耗します。

 1年程度経過したバッテリーパックは保存状態により異なりますが、使用時間が短くなります。

低温下で使用するときはバッテリーパック を冷やさない。

- 低温下では、使用時間の合計が非常に短くなることがあります。
 電池は、内部で電気エネルギーを発生させるための化学反応を起こしますが、周囲の温度が低いほど化学反応が起こりにくく使用時間が短くなります。
- 特に消耗したバッテリーパックの場合、冬季の低温下(10 以下)で冷えているときなどは、使用時間が極端に短くなる特性があります。このようなときは、バッテリーパックを冷やさないよう、内ポケットなどに入れて暖めておき、使用する直前に本体に入れることをおすすめします。

約10 ~30 (人間が快適と感じる温度)の範囲内に暖めておくことをおすすめします。 冷えた状態に比べ長い時間お使いいただけます。

● カイロなどをお 使いの場合は、 直接バッテリー に触れないよう にご注意ください。




上手な使いかた

- 断続撮影、電動ズーム、巻戻し、早送り、再生などの操作をすると、バッテリーパックの容量が消耗しますので、その分短くなります。
 - 使用しないときはこまめに電源を切ると、 バッテリーパックは長持ちします。
- バッテリーパックには、充電確認マーク(「充電」の文字)が付いています。

バッテリーパック保護カバーを取り付けるとき、充電済みなら「充電」の文字が見えるように、使い切ったら見

えないように方向を 変えて取り付ける と、見分けがつき便 利です。



バッテリーパックのリサイクルご協力のお願い

| バッテリーパックはリチウムイオン電池を使 | 用しています。

この電池は、リサイクル可能な貴重な資源で す。

「バッテリーパックの交換、廃棄に際しては、 リサイクルにご協力ください。



,リチウムイオン電池の リサイクルマークです。

Li-ion

ご使用済みのバッテリーパックは、「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています。」のステッカーを貼ったシャープ商品取扱いのお店へご持参ください。

リサイクルのときは、次のことにご注意ください。

- 端子にテープを貼る
- 外装カバー(被覆・チューブなど)を剥りがさない
- 分解しない

つゆ付き(結露)について

つゆ付きとは

よく冷えたジュースをコップに注ぐと、コップ のまわりに水滴が付きます。

この状態を「つゆ付き(露付または結露)」といいます。 ビデオの心臓部であるヘッドやドラムのまわりに「つゆ付き」がおきると、テープが貼りついてテープやヘッドを傷めてしまいます。

つゆ付きはこのようなときにおこります

- 湿気の多いところで使用したとき。
- 暖房した直後の部屋やエアコンなどの冷風が 直接当たるとき。
- ◆ 本機を寒いところから急に暖かいところへ移動したとき。
- ◆ 冷房のきいたところから急に温度・湿度の高いところへ移動したとき。

つゆ付きは、本機内部のヘッドドラムまわりだけでなく、テープやレンズにもおこります

- テープにつゆ付きが発生したときは、録画スタート/ストップボタンを押してもテープが 走行しないことがあります。この場合、ビデオテープを取り出し、2時間程度放置してからお使いください。
- レンズにつゆ付きが生じてくもったときは、 しばらく放置して、くもりが消えてからお使いください。

知っておいていただきたいこと

- 通常、「つゆ付き」は徐々に進行します。「つゆ付き」が始まってから10~15分間は現象が現われないことがあります。
- 寒冷地域では、「つゆ」が凍結し「霜」になって いることがあります。このような場合、霜が 溶けてつゆになるまでには、さらに時間がか かります。

つゆ付きがおきると

液晶モニターに「つゆが付きました」の文字が表示され、約10秒後に、ビデオカメラ保護のために自動的に電源が切れます。



が知らせ

「つゆが付きました」の表示が出ているときは、ビデオテープを入れないでください。

ビデオテープが入っているときは テープを直ちに取り出し、カセット入れを開 けたまま数時間放置してください。

再び使うときは

数時間たってから再度、電源を入れてください。警告表示「つゆが付きました」が出なければ、ご使用になれます。

つゆ付きによるトラブルを防ぐには

● 急に暖かいところへ移動したときなどは、 本機およびビデオテープをその場所に(場 合によって異なりますが約1時間程度)な じませてからお使いください。

急に寒いところから(スキー場などで)暖かい部屋に持ち込む場合は、ビニール袋などに本機を入れておき、袋の中の空気が部屋の温度になじんでから本機を取り出します。

ヘッドの汚れについて

撮影や再生を行っているうちに下の画面のような症状が出ることがあります。 大切な記録の前や、ヘッドの汚れの症状が出たときは、ヘッドをクリーニングしましょう。

正常な画像







- ビデオヘッドが汚れているときの画像―



ヘッドが汚れると、次のような症状が出ま す。

- 正常に撮影できない。
- 連続撮影中つなぎ撮り部分で液晶モニターに 「ヘッドをクリーニングしてください」の文字が 表示される。

ヘッドをクリーニング してください

- ノイズの多い再生画面になる。
- 再生中にモザイク状のノイズが出る。

このようなときは、撮影/再生の操作をいったん中断して本機の電源を切り、30分程度の時間を置いてからヘッドをクリーニングしてください。

クリーニングテープは、別売の「VR-DV MCL」をご使用ください。

ヘッドのクリーニングのしかた

¶ メディア切換スイッチを「テープ」に
する

電源スイッチを「ビデオ」にする

- 2 クリーニングテープを入れる
- ? 決定ボタンを押す



自動的に20秒間テープを走行します。 (このとき、液晶モニターに「クリーニング中」の表示が出ます。)

20秒経過すると、自動的にテープ走行を停止し、 「テープをとり出してください」の表示が出ます。 (走行中は、決定ボタンを押しても停止できます。)

4 クリーニングテープを取り出す

クリーニング時のご注意

- クリーニングテープの取扱説明書をよくお読みください。
- ◆ クリーニングを続けて繰り返すには一度テープを取り出さないと作動しません。クリーニングテープを繰り返し再生すると、ヘッドの摩耗の原因となりますのでご注意ください。
- クリーニングテープを使っても直らないときは、ヘッドが摩耗していることがあります。このときは、ヘッドドラムの交換が必要です。
 お買い上げの販売店または、シャープのお客様ご相談窓口にご相談ください。
- クリーニングしても、再びヘッド汚れが生じる場合は、そのテープのご使用を避けてください。

が知らせ

クリーニングテープでは、早送りや巻戻しすることはできません。

巻戻しは、テープの終わりになれば自動的に 巻戻されます。

137

使用上のご注意

正しく安全にお使いいただくために次のことは必ずお守りください。

保管場所のご注意

直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かない

キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注意ください。



極端に高温になる場所に置かない

夏期の窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が高くなる場所に放置すると、キャビネットが変形したり、故障の原因になることがあります。

本機およびビデオテープの周囲が高温状態にならないよう、十分ご注意ください。

磁気にご注意


本機に磁石・電気時計・磁石を使用したおもちゃなど、磁気をもっているものを近づけないでください。磁気の影響を受けて、大切な記録が損なわれたりすることがあります。



使用場所のご注意

テレビの近く

画像や音声に悪い影響を与えることがあります。



高温や低温の場所では使用しない 周囲の温度は0 ~40 、湿度は30%~80% の範囲内でお使いください。

スキー場で使用する場合

スキー場など寒冷地でご使用のとき、本体が冷えきった状態では、電源を入れてしばらくの間は液晶モニターが多少暗くなる場合がありますが故障ではありません。このとき、しばらく時間を置くか毛布などであらかじめ本体を包んでおき、冷えきらないようにすることをおすすめします。

強い電波や磁気の発生するところ

強い電波や磁気の発生するところ(電波塔の近く やモーターのそばなど)で使用すると画像がゆが んだり、悪い影響を受けることがあります。



飛行機の中では使用しない

飛行機の中など、使用が制限または禁止されている場所では、使用しないでください。 事故の原因となる恐れがあります。

屋外で使用する場合

明るい場所での使用

液晶モニターが見づらいときは、バックライト 調整を「あかるい」に切り換え(123ページ) 明る さの調整をしてください。

雨天での使用

雨天・降雪中でのご使用の場合は、本機をぬら さないようにご注意ください。



海辺での使用

砂浜や砂地など、砂ぼこりの多いところで使用する場合は砂などが内部に入らないようにしてください。砂が入ると故障の原因となります。

取り扱いにご注意

レンズや液晶モニターを太陽に向けない 本機を使用しているいないにかかわらず、レンズ や液晶モニターを太陽に向けないでください。



三脚について

小型の携帯用三脚は取付けが難しいものもあり、不安定ですので絶対に使用しないでください。



持ち運ぶときは

- 三脚に固定したまま持ち運ぶときは、三脚側を持って移動してください。
- ハンドストラップを持ってビデオカメラを持ち運ぶときは、落下や接触などに注意してください。

ふだん使わないときは

- ビデオテープとカードを取り出し、電源スイッチを「切」にしてください。
- バッテリーパックを取り外してください。




取り扱いはていねいに

落下させたり、強い衝撃や振動を与えたりしないでください。故障の原因となります。持ち運びや移動の際にもご注意ください。


照明器具は離して

ビデオライトなどの照明器具を本機に近づけますと、照明器具の熱で変型や故障の原因になります。照明器具は離してお使いください。



他の機器との接続について

本機に接続して使用する機器の取扱説明書をよく ご覧ください。また、取扱説明書はいつでも見られるところに必ず保存しておいてください。



長時間ご使用にならないときは

長時間使用しないと機能に支障をきたす場合が ありますので、ときどき電源を入れて作動させ てください。

お手入れについて

液晶モニターのお手入れ

液晶モニターについた汚れなどは、電源を切った上で付属のクリーニングクロスでふいてください。クリーニングクロス以外でふいた場合、液晶モニターに傷がつくことがあります。

また、汚れがなかなかとれない場合は、別売のクリーニングキット(VR-CK1)をご使用ください。



キャビネットのお手入れ

◆ キャビネットや操作パネル部分の汚れは柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどい

ときは、水でうすめ た中性洗剤にひたし た布をよく絞ってふ き取り、乾いた布で 仕上げてください。



◆ キャビネットの表面はプラスチックが多く使われています。ベンジン・シンナーなどでふ

いたり、日焼け止めクリームや、化粧品が付着すると、変質したり塗装がはげることがありますのでご注意ください。





使用上のご注意(つづき)

殺虫剤などにご注意

キャビネットに殺虫剤など揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。変質したり、塗装がはげるなどの原因となります。



レンズのお手入れ

レンズの清掃は、カメラ用のブロワーや付属のクリーニングクロスで軽くふき取るように行ってください。傷つく恐れがあります。

液晶モニターについて

液晶モニターは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素がありますが0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがあります。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

液晶モニターの取り扱いについて

- 液晶モニターを強く押したり、強い衝撃を与えたり、固いもので押したりしないでください。
 割れたり、表示ムラが発生したり、キズがつく場合があります。
- ・ 液晶モニターを下にして机の上などに置かないでください。
- 汚れなどは、付属のクリーニングクロスで軽く ふきとるようにしてください。このとき本体の 電源は、切っにしてください。
- 液晶モニターの表面および液晶モニターの周辺を押したとき、表示ムラの発生する場合があります。
- 表示ムラが発生した場合は、電源を「切」にし約 30秒ほど放置すると自然に消えます。

蛍光管について

液晶モニターのバックライトに使用されている蛍 光管には寿命があります。(寿命の目安は、常温で 連続使用約8,000時間です。)モニターが暗く なったり、点灯しないときは、販売店またはもより のシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせくだ さい。

ご使用になれるビデオカセット

- 本機はDV方式のデジタルビデオカメラです。
- 本機には、Mini **DN** マークのついた「ミニDVカセット」を使用してください。LPモードを使い撮影するときは、LP表示のある「ミニDVカセット」をお使いください。
- 图 、 **Hi** 图 方式や、 <u>VHS</u> 、 <u>VHS</u> 、 **S**<u>VHS</u> 、 **S**<u>VHS</u> **(B)** 、 **(D)** Beta 、 **(D)** 、 **()** 分式のビデオカセットは使えません。
- ◆本機はカセットメモリー付ミニDVカセット テープの記録再生はできますが、カセットメ モリー機能は使えません。



お知らせ

本機はMEテープで最高画質が得られるよう になっています。MEテープのご使用をおすす めします。

LPモード使用時のご注意

- 本機で撮影したLPモードのテープを他のデジタルビデオ機器で再生すると、モザイク状のノイズが出る場合があります。
- ▶ LPモードで撮影したテープは、LPモードを搭載していないデジタルビデオ機器では正常に再生できません。

ミニDVカセット使用上のご注意

- 録画済みのミニDVカセットに新しく録画す ると、前の映像と音声は自動的に消えます。
- ミニDVカセットは裏返しでは使えません。
- テープを走行させないでミニDVカセットの 出し入れを繰り返さないでください。テープ がたるんでテープを傷める原因となります。
- ミニDVカセット裏面の穴に物を入れたりし て、穴をふさがないようにしてください。



● ほこりの多いところおよび、カビの発生しや すいところは避けてください。



● 磁気をもっているもの(電気時計・磁石を 使ったおもちゃなど を近づけないでくださ い。磁気の影響を受けて、大切な記録が損な われたりすることがあります。



- 直射日光の当たるところや熱器具のそば、湿 気の多いところは避けてください。
- 真夏の車内や、トランク、直射日光下など、 高温になる場所に放置しないでください。



● カセットケースの中に入れ、立てて保管して ください。



- 巻取りムラのある場合は、もう一度巻き直し てください。
- 落としたり、強い振動やショックを与えない でください。



著作権保護信号について

本機は、マクロビジョンコーポレーション等が 所有する合衆国特許および知的所有権によって 保護された、著作権保護テクノロジーを搭載し ています。この著作権保護テクノロジーの使用 にはマクロビジョンコーポレーションの認可が 必要であり、同社の認可がない限りは一般家庭 および特定の視聴用に制限されています。解析 (リバースエンジニアリング) または改造は禁止 されています。

再生するとき

本機で再生されるビデオテープに著作権保 護のための信号が記録されている場合に は、本機で再生した信号の他機での記録が 制限されることがあります。

記録するとき


著作権保護のための信号が記録されているビ デオテープは本機で録画することはできませ ん。このようなビデオテープを録画しようと すると液晶モニターに「録画できません」の表 示が現れます。

なお、ビデオカメラで撮影した画像には、著作 権保護のための信号は記録されません。



使用上のご注意(つづき)

カードの取り扱い上のご注意



ラベル

ラベルは、はがさないでください。また、ラベルの上に紙、テープなどを貼らないでください。



端子部

機器との接続部分です。指や 金属などで触れたり、汚した り傷つけたりしないよう、ご 注意ください。

カードの取り扱いに注意

- カードの挿入方向を確認してください。無理な挿入は避けてください。
- カードは精密部品です。分解、改造等はしないでください。また、曲げたり、強い力やショックを加えたり、落としたり、水に濡らしたりしないでください。
- ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったときなど力が加わり、壊れることがあります。
- カードを火気に近づけたり、火の中に投げ込んだりしないでください。
- カードには寿命があります。長期間ご使用になると、新しく記録ができなくなります。

下記の環境下での使用、保管は避けてください。

- 電気的ノイズや強い磁気が発生しやすいところ。データを破損(消失)する恐れがあります。
- 直射日光のあたるところ。
- 高温・多湿のところ。
- ◆ ホコリの多いところや、砂ぼこりの立つところ。
- 炎天下や密閉された空間等、気温の高くなる ところ。

静電気に注意

- 端子部にゴミや異物を付着させたり、指で触れたり、こすらないでください。静電気によりデータを破損消失する恐れがあります。汚れは乾いた柔らかい布で、軽く拭き取ってください。
- カードの持ち運びや保管は、端子部へのゴミ、ほこり、静電気による影響を避けるため、梱包されていたときのポリ袋(ケース)をご利用ください。

つゆ付き(結露)に注意

- 短い時間で寒暖の差の大きい場所へ移動すると、カードの内部や外部に水滴が付くこと(結露)があります。結露は故障の原因になることがありますのでご注意ください。
- カードに結露が生じたときは、水滴が自然に 消えるまで、カードを常温で放置してくださ い。

データについて

- 大切なデータは、他のメディア(パソコンやフロッピーディスク、MOディスク等)にコピーしておくなどして、別に控えを残しておくことをおすすめします。
 - カードの故障、修理などにより記憶内容が消えることがあります。
- データの記録中、消去中、フォーマット中は、絶対にカードを取り出したり、本機の電源を切らないでください。データを消失させたり、カードが破壊する場合があります。
- カードをフォーマットすると、データが消去 されます。フォーマットするときは、カード 内に大切なデータがないことを確認してから 行ってください。
- お客様または第三者がカードの取り扱いを 誤ったり、静電気や電気的ノイズを受けた り、故障によりデータを消失した場合、損害 について当社は一切責任を負えませんので、 あらかじめご了承ください。

故障かな?と思ったら

この項にしたがって再度点検されても症状が変わらないときは、販売店にお問い合わせください。

こんなときは		ここをおたしかめください	どうするの?	ページ
電	本機の電源が入らない	バッテリーパックは正しく取 り付けていますか。	電源が入らないときは、一度電源スイッチを「切」にしてバッテリーパックを外し約2分たってから、再びバッテリーパックを取り付け、電源を入れ直してください。	31
		電源は正しく接続されていますか。		31,32
源		バッテリーパックは充電され ていますか。		30
		本機内部がつゆ付きになって いませんか。		136
	録画スタート/ストッ プボタンを押しても録 画スタートしない	ビデオテープの誤消去防止ツマミが開いていませんか。	ツマミの開いているビデオ テープには、録画・録音ができ ません。新しいビデオテープ を用意するか、ツマミを閉じ て撮影してください。	36
	電源が途中で切れる	撮影待機状態が5分以上続い ていませんか。	再度、電源スイッチを「カメ ラ」に動かしてください。	47
	液晶モニターが見づら い	映像調整は行っていますか。	メニューの'液晶設定」で、各項 目を、見やすくなるように調 整してください。	123
撮影	オートフォーカスが働 かない	フォーカスが マニュアル 』に なっていませんか。	メニューの「撮影機能」で、 フォーカスを「オート」にして ください。	78
中		被写体に近いのに、ズーム アップしていませんか。	ズームを広角にしてくださ い。	48
		コントラスト(明暗差)のない もの、横じままたは縦じまだ けのものを撮っていません か。	マニュアルフォーカスで撮影 してください。	78
	明るく光るものを撮る と縦に帯状の線が出る	背景とのコントラストが強い ものを撮ったときに出る現象 で、故障ではありません。		_

故障かな?と思ったら(つづき)

こんなときは		ここをおたしかめください	どうするの?	ページ
撮影中	ズームレバーを動かさ ないのに自動的に広角 になる		被写体が近く(約1.5 m以内)にあるときに望遠にすると、 ピントが合いにくくなり、自動的にピントが合うところまでズームが広角になります。	48
		画面に被写体が写っています か。	画面に被写体がないときは、 被写体があるところまで自動 的にズームが広角になりま す。被写体のあるところにカ メラを向けるか、あらかじめ ズームを広角にしておいてく ださい。	1
再生中	テレビ画面に表示でき ない	テレビの入力切換は「ビデオ」 になっていますか。	AV端子付テレビの場合は、 テレビの入力切換ボタンで 「ビデオ」にします。	56
		AV・S映像ケーブルは正し く接続されていますか。	AV・S映像ケーブルを正しく 接続しなおしてください。	55
	巻戻し・早送りができ ない	テープが早送り・巻戻しを完 了していませんか。	テープの先頭や最後を越えて 巻戻しや早送りをすることは できません。	_
		クリーニングテープを使用し ていませんか。	クリーニングテープでは、早 送りや巻戻しすることはでき ません。巻戻しは、テープの 終わりになれば自動的に巻き 戻されます。	137
	音声が出ない	12 bit記録のテープで「音声 切換」を「2」に選択していませ んか。	「1+2」または「1」を選択して ください。	100 101
	テープを再生するとモ ザイクのような画面に なったり消えてしまう		ヘッドをクリーニングする必要があります。 別売のミニ DV用乾式クリーニングテープをお使いください。	137
		何回も繰り返し使ったテープ を使用していませんか。	テープがいたんでいると、画 像が正しく再生できません。	_

	こんなときは	ここをおたしかめください	どうするの?	ページ
再	テープが動かない	電源スイッチは「ビデオ」に なっていますか。	電源スイッチを「ビデオ」にし てください。	50
生		メディア切換スイッチば テー プ」になっていますか。	メディア切換スイッチを 「テープ」にしてください。	50
中		ビデオテープが入っています か。	ビデオテープを入れてくださ い。	36
	電源スイッチをビデオ /カメラにしても動作 しない	l .	バッテリーパックを取り外して充電するか、充電済みの バッテリーパックと交換して ください。	30,31
			ACアダプターのプラグをコンセントに差し込んでください。	32
撮影中	バッテリーが消耗しや すい	極端に温度の低いところで使 用していませんか。	使用直前まで、バッテリー パックを内ポケットなどに入 れて暖めておいてください。	134
<u>.</u>		充電は十分に行いましたか。	充電してください。	30
再 生 中	ビデオテープが取り出 せない	電源となるものがないと、取り出せません。	バッテリーパックを正しく取 り付けてください。	31
'			ACアダプターのプラグをコンセントに差し込み、ACアダプターとDCケーブルを正しく接続してください。	32
		バッテリーパックは充電され ていますか。	バッテリーパックを取り外して充電するか、充電済みのバッテリーパックと交換してください。	30,31
そ	本機を振ると、「カタカタ」と音がする	本機の機械的可動部分の構造 上、音がすることがありま す。	故障ではありません。	_
の他	時計がリセット(初期状態)される	ボタン電池の極性 十一の向き は合っていますか。	ボタン電池を正しく入れ直し てください。	33
		ボタン電池が消耗しています。	新しいボタン電池に交換して ください。	33



故障かな?と思ったら(つづき)

	こんなときは	ここをおたしかめください	どうするの?	ページ
	他のビデオに録画でき ない		DVケーブル/AV・S映像 ケーブルを正しく接続してく ださい。	94
その		著作権保護のための信号が 記録されているテープを再 生していませんか。	本機で再生されるビデオテープに著作権保護のための信号が記録されている場合には、 他機側で記録が制限されることがあります。	_
他			D V ケーブル/ A V ・S 映像 ケーブルを正しく接続してく ださい。	96
			S映像端子で接続しているときは、メニューの「入力切換」で「Sえいぞう」を選択します。映像端子で接続しているときは、メニューの「入力切換」で「えいぞう」を選択します。	97
구 구	画像が消去できない	画像データにプロテクトをか けていませんか。	プロテクトを解除してから消 去してください。	114
۲	カードがフォーマット できない		お買い上げの販売店にご相談 ください。	_

◆本機はマイコンを使用した機器です。マイコンを使用した機器は電磁波を出しています。電磁波により他の機器に影響をおよぼしたり、本機が外部からの影響を受けて電源が入らないなど、正常に動作しないことがあります。

本機が正常に動作しない時は、本機のメニューにある「メーカー設定」を実行してください。また、本機から電源ユニット(バッテリーパックやACアダプター、ボタン電池など)を一度取り外してから、改めてご使用ください。

美しい画面を見るための点検のおすすめ

本機は撮影した内容を磁気テープなどに記録したり、再生したりするため非常に高い精度を必要とする機械です。

お使いになる間にテープの駆動部分などが汚れたり、摩耗したりしてきます。 性能を維持し、いつも美しい画面をご覧いただくためには、使用環境、温度、湿度、ホコリン等に左右されますが、およそご使用1,000時間をめどに"清掃、注油、一部部品交換"されることをおすすめいたします。くわしくは、販売店にご相談ください。

保証とアフターサービスについて

保証書(別添)

● 保証書は「お買い上げ日・販売店名」等の 記入をお確かめのうえ、販売店から受け 取ってください。

保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存 してください。

● 保証期間

お買い上げの日から1年間です。 (ただし、電池等の消耗部品は除きます。) 保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この液晶デジタルビデオカメラの 補修用性能部品を製造打切後、8年保有し ています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口(148ページ)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

持込修理

「故障かな?と思ったら(143ページ)を調べてください。

それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。

保証書の規定に従って販売店が修理させてい ただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成され ています。

技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。

部品代 修理に使用した部品代金です。

便利メモ

お客様へ・・・ お買い上げ日・販売店名を記入されると便利です。

お買い上げ日 年 月 日 販売店名 電話 () -

愛情点検

長年ご使用の 液晶デジタルピデオカメラの点検を! こんな症状はありませんか?



- ACアダプターやコードが異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- ACアダプターのコードに深いキズや変形がある。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、 ACアダプターをコンセン トから抜き、必ず販売店 に点検をご依頼ください。 なお、点検・修理に要す る費用は、販売店にご相 談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

シャープ製品の修理·お取扱い·お手入れについてのご相談ならびにご依頼は お買いあげの販売店へ

なお、転居されたり、贈答品などで保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記の窓口にご相談 ください。

修理ご相談窓口

出張修理のご相談はCSセンターにご連絡ください。

受付時間:月曜日~土曜日 午前9時~午後5時40分 (日曜日、祝日など弊社休日は休ませていただきます。)

シャープエンジニアリング株式会社

担当地域	拠 点 名	電話番号	所 在 地
北 海 道	CS センター 〔 * 札 幌	(0 1 1)6 4 1 - 4 6 9 0 (0 1 1)6 4 1 - 4 6 8 5	札幌市西区二十四軒 1 条 7-3-17
	北見	(0157)36-4649	北見市三輪 435
	帯 広	(0155)21-6925	帯広市西 8 条南 3-17
	室蘭	(0143)45-4649	室蘭市中島町 1-9
	釧 路	(0154)25-4649	釧路市光陽町 8-13
	旭 川	(0166)25-4649	旭川市一条通 4- 左 1 0
	函 館	(0138)51-4649	函館市五稜郭町 31-17
青森県	青 森	(0177)38-0281	青森市妙見 3-3-4
	弘 前	(0172)27-4649	弘前市豊田 3-5-1
	八戸	(0178)44-4649	八戸市小中野 2-8-16
秋田県	秋 田	(018)863-4649	秋田市川尻町大川反 170-56
	横手	(0182)33-4649	横手市横手町六の口 5
岩手県	岩 手	(019)638-6087	紫波郡矢巾町流通センター南 3-1-1
	釜 石	(0193)23-4649	釜石市上中島町 4-6-43
宮城県	CSセンター	(022)288-9250	
	[*宮 城	(022)288-9142	仙台市若林区卸町東 3-1-27
山 形 県	山 形	(023)631-4649	山形市飯田 2-7-43
	酒 田	(0234)24-4649	酒田市大町 19-5
福島県	福島	(024)945-4649	郡山市安積町荒井方八丁 33-1
	会津若松	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	会津若松市山見町 41-2
*C \C2 \P	いわき	(0246)28-4649	いわき市自由ケ丘 37-10
新潟県	CSセンター	(025)285-1513	the New York to the second
	*新潟	(025)285-3663	新潟市上所中 1-7-21
	*長岡	(0258)23-1819	長岡市摂田屋町崩 2600
栃木県		(03)5692-7722	
	「 * 栃 木	(028)637-1179	宇都宮市不動前 4-2-41
TH E 15	[*小山	(0282)62-5466	下都賀郡藤岡町藤岡 5201
群馬県	CSセンター	(03)5692-7722	¥15-1-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11
+++ +++ +=	*群馬	(027)252-4706	前橋市問屋町 1-3-7
茨城県	CS センター	(03)5692-7722	
		(029)241-4930	水戸市千波町 1963
林 丁 归	- * 南茨城	(0298)57-9130	つくば市栗原 2857-9
埼玉県		(03)5692-7722	
	*埼玉中央	(048)666-7987	さいたま市宮原町 2-107-2
7 # 'B		(0489)78-7101	越谷市南荻島 346-1
千 葉 県	CS センター	(03)5692-7722	T#+**/ G-1/# / 0 0
	[*千 葉	(043)299-8840	千葉市美浜区中瀬 1-9-2

	担当地域	拠点名	電話番号	所 在 地
**東干葉	千 葉 県	「 * 西千葉	(0473)68-4766	松戸市稔台 295-1
東京都		*東千葉	(0479)79-1181	八日市場市高字東 2779-4
東京都		* 木更津	(0438)37-7912	木更津市請西 2-5-22
*城 南 (03)3776-24195 東京都大田区南馬込 1-5-15 東京都が田田谷 (03)3776-34195 東京都が田田谷 (103)3776-3345 東京都が田田谷区用質 3-8-18 東京都が田田谷区用質 3-8-18 東京都が田田谷区用質 3-8-18 東京都が田田子区用質 3-8-18 東京都が田田子区用質 3-8-18 東京都が田田子区用質 3-8-18 東京都が田田子区用質 3-8-18 東京都が田田子区用質 3-8-18 東京都が田田子区用質 3-8-18 東京都が田田子田端子田 3-8-14 東京都が田田子田端子田 3-8-14 田本田 4-2-12 *横 浜 (045)75-4195 田禄田 4-2-12 北村 東京都が田田子田 1-2-23 平塚市田村 1381 田禄田 4-2-12 田禄田 4-2-12	東京都	CS センター		
*城 北 (03)3972-4195 東京都板橋区東新町1-33-11 東京都 佐橋区東育町1-33-11 東京都 佐橋区東育町2-13-17 日本		「 * 江 東	(03)3626-4642	東京都墨田区石原 2-12-3
* 世田谷		*城 南	(03)3776-2419	東京都大田区南馬込 1-5-15
# 帝川 県		*城北	(03)3972-4195	東京都板橋区東新町 1-33-11
# 奈川県 CSセンター (0 3)5 6 9 2 7 7 2 2			· '	
# 奈川県			` '	
*横 浜 (0 4 5) 7 5 3 - 4 6 4 7 横浜市磯子区中原 1 - 2 - 2 3 平塚市田村 1 3 8 1 相模原 (0 4 6 3) 5 6 4 2 7 7 9 2 平塚市田村 1 3 8 1 相模原市横山 2 - 2 - 1 2 平塚市田村 1 3 8 1 相模原市横山 2 - 2 - 1 2 平塚市田村 1 3 8 1 相模原市横山 2 - 2 - 1 2 平塚市田村 1 3 8 1 相模原市横山 2 - 2 - 1 2 平塚市田村 1 3 8 1 相模原市横山 2 - 2 - 1 2 平塚市田村 1 3 8 1 相模原市横山 2 - 2 - 1 2 平塚市田村 1 3 8 1 相模原市横山 2 - 2 - 1 2 平塚市田村 1 3 8 1 相模原市横山 2 - 2 - 1 2 平塚市田村 1 3 8 1 相模原市横山 2 - 2 - 1 2 平塚市田村 1 3 8 1 相模原市横山 2 - 2 - 1 2 平塚市田村 1 3 8 1 相様原市横山 2 - 2 - 1 2 平塚市田村 1 3 8 1 相様原市横山 2 - 2 - 1 2 平塚市田村 1 3 8 1 相様原市横山 2 - 2 - 1 2 平塚市田村 1 3 8 1 相様原市横山 2 - 2 - 1 2 平塚市田村 1 3 8 1 相様原市横山 2 - 2 - 1 2 平塚市田村 2 8 1 田村 1 3 8 1 相様原市横山 2 - 2 - 1 2 田村 1 3 8 1 相様原市横山 1 3 8 1 相様原市横山 2 - 2 - 1 3 8 1 田村 1 4 7 6 - 2 日本 1 4 8 1 田村 1 4 7 6 - 2 日本 1 4 8 1 田村 1 4 7 6 - 2 日本 1 4 8 1 田村 1 4 7 6 - 2 日本 1 4 8 1 田村 1 4 7 6 - 2 日本 1 4 8 1 田村 1 4 7 6 - 2 日本 1 4 8 1 田村 1 4 7 6 - 2 日本 1 4 8 1 田村 1 4 7 6 - 2 日本 1 4 8 1 田村 1 4 7 6 - 2 日本 1 4 8 1 田村 1 4 7 6 - 2 日本 1 4 8 1 田村 1 4 7 6 - 2 日本 1 4 8 1 田村 1 4 7 6 - 2 日本 1 4 8 1 田村 1 4 7 6 - 2 日本 1 4 8 1 田村 1 4 7 6 - 2 日本 1 4 8 1 田村 1 4 7 6 - 2 日本 1 4 8 1 田村 1 4 7 6 - 2 日本 1 4 8 1 田村 1 4 7 6 - 2 日本 1 4 8 1 田村 1 4 7 6 - 2 日本 1 4 8 1 田村 1 4 7 6 - 2 日本 1 4 8 1 田村 1 4 8 1				日野市日野台 5-5-4
*	神奈川県		. ,	#\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
** 相模原				
型 果				
* 山 梨 (055)228-5375				伯旲原巾傾山 2-2-1 2
静 岡 県	山采県			田府市宣析 2117
*静 岡 (054)285-9340 静岡市曲金6-8-44 ※沼津 松 (0559)22-5249 沼津市宮前町11-4 沢東 松 (0559)22-5249 沼津市宮前町11-4 沢東 松 (053)463-4680 沢東市宮前町11-4 沢東市宮市町 1-21 北東市宮市区山田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	静 岡 国			中心には 1 2 - 1 - 1 /
*沼 津 (0559)22-5249 沼津市宮前町11-4 *浜 松 (053)463-4680 浜松市植松町1476-2 *※ 松 本 (026)293-6612 *松 本 本 (026)293-6262 長野市篠ノ井塩崎東田沢6877-1 受 知 県	ᄬᄤᄍ		, ,	 静岡市曲全 6-8-44
*浜 松 (053)463-4680			, ,	
長野県 CSセンター (026)293-6612			, ,	1.6
*長野 (026)293-6262 長野市篠ノ井塩崎東田沢 6877-1 受知	長野県	17 1 1-1	,	Marie Indiana I and I an
愛知県 CSセンター 「*名古屋」(052)332-2623 *個崎(0564)24-2343 *豊橋 (0532)53-4647 世橋市で地町橋口17-1 会古屋市中川区山王3-5-5 岡崎市柿田町1-21 豊橋市下地町橋口17-1 岐阜県 CSセンター 「*岐阜(058)273-4969 「*岐阜(052)332-5880 「*三重(059)232-6300 「*三重(059)232-6300 「*三重」(076)451-2459 「*宝山(076)451-2459 連市栗真町屋町蒲池328 富山県 「*宝山(076)451-2459 「*金沢(076)249-2434 富山市金泉寺71-1 石川県 「CSセンター 「*金沢(0776)54-2459 「*滋賀県(07776)54-2459 富山市金泉寺71-1 区とセンター 「*滋賀県(07776)54-2459 福井市北四ツ居町625 滋賀県 「*滋賀(0779)545-4692 (*彦根(0779)24-4643 海井市北四ツ居町625 滋賀県 「*京都(0779)23-9151 大阪市東法政町1133 京都市南区上鳥羽菅田町48 (0773)23-9151 京都市南区上鳥羽菅田町48 福知山市末広町6-13 大阪府(06)6643-5331 * 块塚(0722)45-4651 大阪市浪速区恵美須西1-2-9 明市老松町1-39 大阪市平野区加美南3-7-19 貝塚市沢1215 茨木市鮎川5-15-3 「庭崎市猪名寺3-2-10 兵庫県(05とンター (06)6795-2899 大阪市部島川5-15-3 同崎市猪名寺3-2-10 (兵庫県) (06)6795-2899		「 * 松 本	(0263)27-4694	松本市芳野 8-14
*名古屋		*長 野	(026)293-6262	長野市篠ノ井塩崎東田沢 6877-1
* 岡 崎	愛 知 県	CS センター		
*豊 橋 (0532)53-4647 豊橋市下地町橋口17-1 岐阜 早			(052)332-2623	名古屋市中川区山王 3-5-5
岐阜県 CSセンター 【*岐阜 (052)332-5880 (058)273-4969 岐阜市六条南3-12-9 三里県 (059)232-6300 津市栗真町屋町蒲池328 富山県 (076)451-2459 富山市金泉寺71-1 石川県 (8 全) CSセンター (076)269-1875 【*金沢 (076)249-2434 石川郡野々市町御経塚町1096-1 福井県 (8 大阪) CSセンター (076)269-1875 【*福井 (0776)54-2459 石川郡野々市町御経塚町1096-1 福井県 (07776)54-2459 福井市北四ツ居町625 滋賀県 (077)545-4692 (*液間(0779)24-4643 大津市栗林町11-35 彦根市東沼波町133 京都市南区上鳥羽菅田町48 *北近畿 (0773)23-9151 京都市南区上鳥羽菅田町48 福知山市末広町6-13 大阪市決速区恵美須西1-2-9 堺市老松町1-39 大阪市市接上馬羽菅田1-39 大阪市市接土の1-39 大阪市市接土の1-39 大阪市市を松町1-39 大阪市平野区加美南3-7-19 県本市沢1215 茨木市鮎川5-15-3 (66)6794-21-4877 兵庫県 (58センター (06)6421-4877 大阪市部・新名寺3-2-10 兵庫県 (05)242-4877 に終市・指名寺3-2-10				岡崎市柿田町 1-21
*岐阜 (058)273-4969 岐阜市六条南3-12-9 三 重 県				豊橋市下地町橋口 17-1
三 重 県 CSセンター (052)332-5880 (059)232-6300 (259)232-6300 (259)232-6300 (259)232-6300 (259)232-6300 (259)269-1875 (252)29ー (076)269-1875 (252)29ー (076)249-2434 (252)2434 (252)29ー (076)249-2434 (252)29ー	岐阜県	_		
*三重 (059)232-6300 津市栗真町屋町蒲池328 コー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				岐阜市六条南 3-12-9
富山県 CSセンター 【*富山」(076)269-1875 【*金沢 (076)269-1875 【*金沢 (076)249-2434 石川郡野々市町御経塚町1096-1 福井県 CSセンター 【*福井 (0776)54-2459 石川郡野々市町御経塚町1096-1 滋賀県 CSセンター 【*滋賀 (0777)545-4692 *彦根 (07749)24-4643 大津市栗林町11-35 彦根市東沼波町133 京都府 CSセンター 【*京都 (0773)23-9151 「06)6795-2899 【*京都 (0773)23-9151 大阪市市区上鳥羽菅田町48 福知山市末広町6-13 大阪府市底上鳥羽菅田町48 福知山市末広町6-13 大阪市浪速区恵美須西1-2-9 堺市老松町1-39 大阪市平野区加美南3-7-19 貝塚市沢1215 茨木市鮎川5-15-3 【長庫県】 【*大阪 (0724)31-1950 【*北大阪 (0726)34-4519 【*本大阪下 (06)6795-2899 大阪市・部出川5-15-3 同崎市猪名寺3-2-10 兵庫県 CSセンター (06)6421-4877 同崎市猪名寺3-2-10	二里県			净土两克町尼町茶油 0.00
【*富山 (076)451-2459 富山市金泉寺71-1 石川県 CSセンター (076)269-1875 [*金沢 (0776)249-2434 石川郡野々市町御経塚町1096-1 福井県 CSセンター (076)269-1875 [*福井 (0776)54-2459 福井市北四ツ居町625 滋賀県 CSセンター (06)6795-2899 [*滋賀 (077)545-4692 大津市栗林町11-35 彦根市東沼波町133 京都府 CSセンター (06)6795-2899 [*京都 (0773)23-9151 福知山市末広町6-13 大阪府 CSセンター (06)6795-2800 大阪市浪速区恵美須西1-2-9 堺市老松町1-39 大阪市平野区加美南3-7-19 県本大阪 (0724)31-1950 県塚市沢1215 茨木市鮎川5-15-3 に兵庫県 (0726)34-4519 灰木市鮎川5-15-3 に崎市猪名寺3-2-10				
石 川 県 CSセンター (076)269-1875 (1076)249-2434 石川都野々市町御経塚町1096-1 福 井 県 CSセンター (076)269-1875 福井市北四ツ居町625 福井市北四ツ居町625 福井市北四ツ居町625 福井市北四ツ居町625 次 資 (077)545-4692 大津市栗林町11-35 彦根市東沼波町133 で 都 府 CSセンター (06)6795-2899 (1077)5672-2378 京都市南区上鳥羽菅田町48 福知山市末広町6-13 大阪 府 CSセンター (06)6795-2800 大阪市浪速区恵美須西1-2-9 堺市老松町1-39 大阪市平野区加美南3-7-19 県本大阪 (0724)31-1950 県塚市沢1215 茨木市鮎川5-15-3 に兵庫県) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		c		 宣山市全息寺 7 1 ₋ 1
【*金 沢 (076)249-2434 石川郡野々市町御経塚町1096-1 福 井 県 CSセンター (076)269-1875 福井市北四ツ居町625 滋 賀 県 CSセンター (06)6795-2899 大津市栗林町11-35 彦根市東沼波町133 京 都 府 CSセンター (06)6795-2899 「*京 都 (077)545-4643 彦根市東沼波町133 京 都 府 CSセンター (06)6795-2899 「*京 都 (0773)23-9151 福知山市末広町6-13 大 阪 府 CSセンター (06)6795-2800 「*大 阪 (06)67945-4651 「* 市本松町1-39 大阪市平野区加美南3-7-19 「東市大阪 (0724)31-1950 「東市沢北町上海南3-7-19 「東市沢北町 (0724)31-1950 「東市沢北町 (0724)31-1950 「東市沢北町 (0724)31-1950 「東市沢北1215 茨木市鮎川5-15-3 「尼崎市猪名寺3-2-10	石川県			田山印並永行 / 1-1
福 井 県 CSセンター (076)269-1875 福井市北四ツ居町625 滋 賀 県 CSセンター (06)6795-2899 大津市栗林町11-35 彦根市東沼波町133 京 都 府 CSセンター (06)6795-2899 京都市南区上鳥羽菅田町48 福知山市末広町6-13 大 阪 府 CSセンター (06)66795-2890 京都市南区上鳥羽菅田町48 福知山市末広町6-13 大 阪 府 CSセンター (06)6643-5331 大阪市浪速区恵美須西1-2-9 堺市老松町1-39 大阪市入阪 (0722)45-4651 堺市老松町1-39 大阪市入阪 (0722)45-4651 堺市老松町1-39 大阪市入阪 (0724)31-1950 東市沢 1215 茨木市鮎川5-15-3 に (兵庫県) ** 阪 神 (06)6421-4877 に崎市猪名寺3-2-10	H //1 /K			- 石川郡野々市町御経塚町 1096-1
【*福 井 (0776)54-2459 福井市北四ツ居町625 滋 賀 県 CSセンター (06)6795-2899 大津市栗林町11-35 彦根市東沼波町133 京 都 府 CSセンター (06)6795-2899 京都市南区上鳥羽菅田町48 福知山市末広町6-13 大 阪 府 CSセンター (06)6795-2899 京都市南区上鳥羽菅田町48 福知山市末広町6-13 大 阪 府 CSセンター (06)6795-2800 (06)6643-5331 大阪市浪速区恵美須西1-2-9 堺市老松町1-39 大阪市北京町6-10 大阪市北京町6-10 大阪市北京町6-10 大阪市北京町6-10 大阪市北京町6-10 大阪市北京町6-10 大阪市北京区の大阪市北京区の大阪市北京区の大阪市北京区の大阪市北京区の大阪市北京区の大阪市北京区の大阪市北京区の大阪市北京区の大阪市北京区の大阪市北京区の大阪市平野区加美南3-7-19 貝塚市北1215 茨木市鮎川5-15-3 に兵庫県 CSセンター (06)6795-2899	福井県			
Xi				福井市北四ツ居町 625
* 彦 根 (0749)24-4643 彦根市東沼波町133 彦都市南区上鳥羽菅田町48 福知山市末広町6-13	滋賀県	CS センター		
京都府 CSセンター (06)6795-2899 (0773)23-9151 京都市南区上鳥羽菅田町48 福知山市末広町6-13 大阪府 (06)6643-5331 * 堺 (0722)45-4651 * 木阪TC (06)6794-5611 * 市大阪 (0724)31-1950 * 木大阪TC (0724)31-1950 * 木大阪 (0724)31-1950 * 木大阪 (0724)31-1950 * 木大阪 (0726)34-4519 (0726)34-4519 大阪市決議区惠美須西1-2-9 堺市老松町1-39 大阪市平野区加美南3-7-19 貝塚市沢 1215 茨木市鮎川 5-15-3 に動市猪名寺3-2-10 兵庫県 CSセンター (06)6421-4877 尼崎市猪名寺3-2-10				
*京都 (075)672-2378 京都市南区上鳥羽菅田町48 福知山市末広町6-13 大阪府 CSセンター (06)6795-2800 大阪市浪速区恵美須西1-2-9 ボ大阪 (0722)45-4651 状下で (06)6794-5611 大阪市平野区加美南3-7-19 大阪市平野区加美南3-7-19 大阪市平野区加美南3-7-19 大阪市大阪 (0724)31-1950 実市沢1215 茨木市鉱川5-15-3 大阪市楽町の加美南3-2-10 兵庫県				彦根市東沼波町 133
* 北近畿	京都府		. ,	
大阪府 CSセンター (06)6795-2800 大阪市浪速区恵美須西1-2-9				
* 大 阪 (06)6643-5331 大阪市浪速区恵美須西1-2-9 堺市老松町1-39 大阪市平野区加美南3-7-19 大阪市平野区加美南3-7-19 * 市大阪 (0724)31-1950 大阪市平野区加美南3-7-19 * 市大阪 (0724)34-4519 大阪市平野区加美市3-7-19 (兵庫県) * 下 神 (06)6421-4877				備知山巾木仏町 6-13
* 堺 (0722)45-4651	人 阪 村	_		大阪末泊沛区東美須西120
*大阪TC (06)6794-5611 大阪市平野区加美南3-7-19 *南大阪 (0724)31-1950 *北大阪 (0726)34-4519 「城市派1215 ※水市鮎川5-15-3 (兵庫県) * * * * * * * * * * * * * * * * * (06)6421-4877 「崎市猪名寺3-2-10 兵庫県 CSセンター (06)6795-2899				
* 南大阪 (0724)31-1950 貝塚市沢1215 *北大阪 (0726)34-4519 茨木市鮎川5-15-3 (兵庫県) *阪神 (06)6421-4877 尼崎市猪名寺3-2-10 兵庫県 CSセンター (06)6795-2899				
*北大阪 (0726)34-4519 茨木市鮎川 5-15-3 (兵庫県) *阪神 (06)6421-4877 尼崎市猪名寺 3-2-10 兵庫県 CSセンター (06)6795-2899				
(兵庫県) 「*阪神 (06)6421-4877 尼崎市猪名寺3-2-10 兵庫県 CSセンター (06)6795-2899			, ,	
兵庫県 CSセンター (06)6795-2899	(兵庫県)			
				神戸市須磨区弥栄台 3-15-2
*神 戸 (078)453-4651 神戸市東灘区魚崎北町1-6-18		└ *神 戸	(078)453-4651	神戸市東灘区魚崎北町 1-6-18

お客様ご相談窓口のご案内(つづき)

担当地域	拠点名	電話番号	所 在 地
兵 庫 県	大姫 路	(0792)66-1819	姫路市青山 5-7-7
奈 良 県	CSセンター	(06)6795-2899	
	*奈良	(0743)53-6693	大和郡山市美濃庄町 492
	*奈良南	(0745)65-1492	御所市茅原 4-3
和歌山県	CS センター	(06)6795-2899	
	*和歌山	(073)445-4615	和歌山市西小二里 2-4-91
	*南紀	(0739)25-3121	田辺市稲成町 441-1
鳥取県	鳥 取	(0857)27-8831	鳥取市青葉町 2-204
岡山県	CS センター	(086)292-1707	
	(*岡山	(086)292-1709	都窪郡早島町矢尾828
島根県	CS センター	(0852)24-4811	
	[*松 江	(0852)24-4810	松江市西津田 3-1-10
広島県	CS センター	(082)874-8071	
	[*広島	(082)874-8149	広島市安佐南区西原 2-13-4
	CSセンター	(0824)28-7448	
	〔 * 東広島	(0824)28-7490	東広島市八本松東 4-3-30
	CS センター	(0849)51-7644	
	〔 *福 山	(0849)51-7654	福山市津之郷町津之郷上開地
山口県	CSセンター	(083)972-0870	
	*山口	(083)972-0891	吉敷郡小郡町若草町 4-12
	し * 東山口	(0833)44-0923	下松市西豊井 173-1
香川県	CSセンター	(087)823-5513	
	[* 香 川	(087)823-4901	高松市朝日町 6-2-8
徳島県	CSセンター	(088)625-4684	
	[* 徳 島	(088)625-4654	徳島市中常三島町 3-11-14
愛 媛 県	CS センター	(089)971-4729	
	し * 愛 媛	(089)971-4563	松山市高岡町 178-1
高知県	CS センター	(088)882-4021	
	〔*高 知	(088)882-4635	高知市高須 960-1
福岡県	CSセンター	(092)586-1122	
	*福岡	(092)572-4652	福岡市博多区井相田 2-12-1
	*南福岡	(0942)45-8211	久留米市御井旗崎 3-7-14
	【 * 北九州	(093)592-4677	北九州市小倉北区大手町 6-12
佐賀県	CSセンター	(092)586-1122	(4-tm-1-40-mm) = == 1 10 mm = = = = =
	* 佐 賀	(0952)24-9450	佐賀市鍋島町八戸五本松籠 2043-2
長崎県	CSセンター	(095)844-1870	
1 () 15	*長崎	(0957)52-3511	大村市古賀島町 613-3
大 分 県	CSセンター	(097)552-9416	L O THE TOTAL OF A
445 - 1- 1-	し * 大 分	(097)552-2313	大分市松原町 3-5-3
熊本県	CSセンター	(096)366-7070	** + + **
	【 *熊 本	(096)364-4777	熊本市新屋敷 3-15-17
		(0969)23-8711	本渡市港町 19-3
宮崎県	CS センター	(0985)31-1823	中は土压皿 4.40
鹿田自旧	*宮崎	(0985)31-1832	宮崎市原町 4-12
鹿児島県	CSセンター	(099)253-0250	库旧自士鸣沙尔町 4 0 4
	│ * 鹿児島	(099)253-4600	鹿児島市鴨池新町 12-1

沖縄シャープ電機株式会社

担当地域	拠 点 名	電 話 番 号	所 在 地
沖 縄 県	那 覇	(098)861-0866	那覇市曙 2-1 0-1
	先 島	(09807)3-3603	平良市下里 214-4
鹿児島県	奄 美	(0997)53-4777	名瀬市塩浜町 8-1

一般ご相談窓口

シャープ株式会社

東	日	本	相	談	室	TEL(043)297-4649	〒261-8520	千葉市美浜区中瀬1-9-2
						FAX (0 4 3) 2 9 9 - 8 2 8 0		
西	日	本	相	談	室	TEL (06)6621-4649	〒581-8585	八尾市北亀井町3-1-72
						FAX(06)6792-5993		

受付時間:月曜日~土曜日午前9時~午後6時 日曜日・祝日午前10時~午後5時(12月30日~1月4日は休みます。)

シャープエンジニアリング株式会社

北海道支店消費者相談室	(0 1 1) 6 4 2 - 4 6 4 9	〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北支店消費者相談室	(0 2 2) 2 8 8 - 9 1 4 7	〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27
首都圈支店消費者相談室	(0 3) 3 8 9 3 - 4 6 4 9	〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17
中部支店消費者相談室	(0 5 2) 3 3 2 - 4 6 4 9	〒454-8721 名古屋市中川区山王3-5-5
近畿支店消費者相談室	(0 6) 6 7 9 4 - 7 0 4 1	〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
中国支店消費者相談室	(0 8 2) 8 7 4 - 4 6 4 9	〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4
四国支店消費者相談室	(0 8 7) 8 2 3 - 4 9 0 1	〒760-0065 高松市朝日町6-2-8
九州支店消費者相談室	(0 9 2) 5 7 2 - 4 6 5 5	〒816-0081 福岡市博多区井相田2-12-1

受付時間:月曜日~金曜日午前9時~午後5時40分(土・日曜日、祝日など弊社休日は休ませていただきます。) 所在地・電話番号・受付時間などは変わることがありますので、その節はご容赦願います。(01.06)

海外でのお客様ご相談窓口

- 1. この商品は国内仕様ですが、旅行等で海外へ携帯され万一の故障等不具合が生じた場合、下記の弊社のサービス窓口に連絡頂きご相談ください。 付属している保証書は、日本国内のみ有効です。アフターサービスの費用は有料となります。
- 2. ご相談窓口一覧(99.10)

会 社 名	会 社	名	会	社	名
住所	住	所	住		所
電話番号	電話	昏 号	電	話番	号
アメリカ Sharp Electronics Corporation 1300 Naperville Drive	カナダ Sharp Electronics of 335 Britannia Road		ドイツ Sharp Electro Sonninstrass		pe) GmbH
Romeoville, Illinois 60446 U.S.A. TEL: 1-800-237-4277/800 BE-SHARP	Mississauga, Ontario Canada TEL: (905) 890-2100/		20097 Hamb Germany TEL: (040) 2	Ü	
イギリス Sharp Electronics (U.K.) Ltd. Sharp House Thorp Road, Newton Heath Manchester, M40 5BE U.K. TEL: (0161) 205-2623 オーストラリア Sharp Corporation of Australia Pty. Ltd. 1 Huntingwood Drive, Huntingwood N.S.W. 2148 Australia TEL: 1-800-807 820 香港 Sharp-Roxy (Hong Kong) Ltd. Service Centre Unit B&D, 7/F., Roxy Industr				dustrial	
シンガポール Sharp-Roxy Sales (Singapore) Pte. Ltd. 138 Robinson Road, #21-00, Hong Leong Centre, Singapore 068906 TEL: 0226-1191	タイ Sharp Thebnakorn C 664, Siphraya, Road Bangkok 10500, Th TEL: (02) 236-017	Bangrak, ailand	北京(中国) SHARP 夏晋株 北京市朝陽区北 静安中心1072 TEL: (010) 6	三環東路8号 室	-
上海(中国) SHARP 夏普株式会社 中国総代表処 上海市 浦東新区 新金橋路28号 上海新金橋大厦15楼1501室 TEL: (021) 5834-2085	広州(中国) SHARP 夏晋株式会社 広州市光烈中路69号東山 TEL: (020) 8732-2	広場1907号室	上記以外の地域 とれない場合は シャープ株式会 商品信頼性本部 TEL: +81-6-6 FAX: +81-6-6	下記にご連絡 社 サービス企 792-1001	絡ください。 画推進部 I

- 携帯される地域によっては、ご相談に応じることが困難な場合がある点ご容赦ください。
- 所在地・電話番号などは変わることがありますので、その節はご容赦願います。

仕 樣

形名	VL-NZ10
品名	液晶デジタルビデオカメラ
電源	DC7.4V
消費電力	4.4W(テープ撮影モード:オートフォーカス合焦時、プレ補正「入」時、バックラ イト調整「通常」時)
信号方式	NTSC
録 画 方 法	回転式2ヘッドヘリカルスキャン方式
使用カセット	Min DV マークのついたミニDVカセット
テープ速度	(SP) 約18.812mm/秒、(LP) 約12.555mm/秒
録 画 時 間	最大90分(DVM60、LPモード記録にて)
巻戻し・早送り時間	ACアダプター使用時約180秒 (DVM60にて)
映像入出力	1.0Vp-p75 不平衡、S映像端子、Y信号1.0Vp-pクロマ信号286mVp-p (パースト信号)75 不平衡
音 声 入 出 力	- 8dBs、出力インピーダンス2.2k 以下
S 映像 / 映像 / 音声端子	10ピン特殊コネクター
通信端子	ø2.5ミニジャック
ヘッドホン端子	ステレオミニジャック(ø3.5)
D V 端 子	4ピンコネクター(i.LINK)
スピーカー音声出力	300mW
撮影カラー方式	CCD補色カラー方式
撮 像 素 子	4.5mm (1/4型) CCD固体撮像素子、総画素約68万画素 (オプチカルブラック部含む) 有効画素約34万画素
必要最低照度	9ルクス (F1.8 / デジタルズーム「切」時)
モ ニ タ ー	カラーモニター (約12万画素 7.5㎝ [3型]液晶)
レンズ	光学10倍ズームレンズ(F=1.8~2.2、f=3.6~36mm)
フィルター径	27mm
ホワイトバランス調整	自動追尾方式(ロック、屋内、屋外付き)
アイリス	マルチ重点測光方式(補正可)
フォーカス	フルレンジ映像処理方式 / 手動切換可
画像圧縮方式 / 記録	静止画:JPEGベースライン準拠 / JPEG (Exif 2.1)
フォーマット	Design rule for Camera File system (DCF) 準拠
記 録 枚 数	容量 画質 標 準 エコノミー ファイン
	8MB 約100枚 約180枚 約60枚
	 (別売マルチメディアカード:VR-FM8M使用時)
	画質モードが混在した場合や、撮影した画像により、撮影可能枚数は変わります。
記 録 媒 体	マルチメディアカード、SDメモリーカード
許容動作温度 / 湿度	0 ~40 /30%~80%
許容保存温度	- 20 ~ +60

Ź	4	Щ	
L	ř	ů	i
١	J	1	į
þ			į
'n	ı	D	
ı	ŀ	1	1
ı	Ē		
Ŀ	4	ř	

外	形	寸	法	約133mm×約55mm×約85mm(幅×奥行×高さ)(突起部含まず)
本	体	質	量	約450g
撮	影 時	総質	量	約540g(バッテリーパック:VR-BLN10、ビデオテープ: VR-DVM60、
				レンズフード、ハンドストラップ)
付	厚	戛	品	ACアダプター、ACアダプター用電源コード、DCケーブル、バッテリーパック、本
				体用ボタン電池、リモコン用ボタン電池、ワイヤレスリモコン、AV・S映像ケープ
				ル、ズームマイク、ウインドスクリーン、ハンドストラップ、レンズフード、レン
				ズキャップ、三脚アダプター、取扱説明書、保証書、クリーニングクロス

DCFは(社)電子情報技術産業協会(JEITA)の規格『Design rule for Camera File system』の略称です。

ズームマイク

外	形	寸	法	約27mm×約75mm×約38mm(幅×奥行×高さ≬ウインドスクリーン含む)
				約26mm×約69mm×約33mm(幅×奥行×高さ≬ウインドスクリーン含まず)
質			量	約17g(ウインドスクリーン含む)
				約16g(ウインドスクリーン含まず)

ACアダプター

電			源	AC100~240V、50/60Hz
定	格	出	カ	VTR動作時 : DC7.8V、1.4A (充電時 : DC8.4V、1.25A)
動	作	温	度	0 ~ + 40
保	存	温	度	- 20 ~ + 60
外	形	寸	法	約70mm×約113mm×約43.5mm(幅×奥行×高さ)
質			量	約170g

バッテリーパック(付属品)

使	用	電	池	リチウムイオン電池
公	称	電	圧	DC7.4V
容			量	940mAh
使	用	温	度	0 ~ + 40
最	大 外	形寸	法	約32mm×約73mm×約16mm(幅×奥行×高さ)
質			量	約62g



製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

また本機に適合する別売品が、新しく追加発売になることがありますので、ご購入の際には最新のカタログで適合性や在庫の有無をご確認ください。

警告とお知らせメッセージ

つぎのような警告表示が出たときには、説明にしたがって操作してください。

表示		意味
テープをとり出し	してください	ビデオテープ保護機能が働いています。一度ビデオテープ
		を取り出し、再度入れ直してください。(36ページ)
つゆが付きました	-	つゆ付き状態です。つゆ付きがなくなるまで数時間お待ち
	つゆ付き	ください。(136ページ)
		このマークが表示されると約10秒後に電源が切れ、表示も
		消えます。
テープを入れ ^っ	てください	ビデオテープが本機に入っていません。
	I	(36ページ)
バッテリーを交換	廻してください	 バッテリー残量がわずかです。
		充電したバッテリーパックと交換してください。
		(30、31ページ)
ヘッドをクリ	ーニングしてくだ	ヘッドが汚れています。
さい		ヘッドクリーニングをしてください。(137ページ)
	クリーニング	
このテープでI	は録画できません	ビデオテープの誤消去防止ツマミが開いているので、録画
	カセットツマミ	できません。ツマミを閉じるか、テープを取り換えてくださ
		い。(36ページ)
テープがのこり	り少なくなりまし	テープ残量がわずかです。
た		新しいビデオテープを準備してください。
	テープおわり	
テープを交換し	してください	テープを使い切りました。
	テープおわり	新しいビデオテープと交換してください。(36ページ)
ランプ		ランプ(蛍光管)の寿命です。
		販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
録画できません		著作権保護のための信号が記録されている画像を本機に入
		力し外部録画をしようとしたときは、左のようなお知らせ
		メッセージが表示され録画することができません。
カードがありませ	th	カードが入っていません。またはカードが正しく取り付け
		られていません。
		カードの取り付けを確認してください。(102ページ)
	·がいっぱいになり	カードに空き容量がなく、記録することができません。
ました		消去やフォーマットをするか、空き容量がある別のカード
	- 11 7	と交換してください。
ファイルがありま	たせん	取り付けられているカードには、本機で再生できる静止画
		が記録されていません。
カードエラー		カード内のデータが壊れているか、本機で認識できない
		カードが取り付けられています。

表示	意味
カードをフォーマットしてください	カードのフォーマット(初期化)が必要です。
	フォーマットのしかたについては118ページをご覧くださ
	l I _o
カードが書込み禁止になっています	カードが書き込み禁止状態になっています。
データにプロテクトがかかっています	プロテクト(保護)した画像を消去しようとしています。
	消去してもよい画像のときは、プロテクトを解除してから
	消去してください。(114ページ)
カードリードエラー	選んだ静止画データは、本機で再生できません。
	カードかデータの不具合により、カードに記録することが
	できません。
	別のカードと交換するなどしてから、もう一度操作してく
	ださい。
信号が入力されていません	入力信号のない(AV·S映像ケーブルが接続されていない)
	状態で外部録画をしようとしたときに表示されます。
<u>(•)</u>	対面撮影やマニュアル設定画面の警告表示です。通常撮
•	影状態に戻して警告内容を確認してください。
	クリーニングテープを入れて再生すると、表示されます。
	(この表示は、警告ではありません。)





の警告表示については、テープ撮影モード時のみ表示が出ます。 「バッテリーを交換してください」の表示が出ているときにズーム操作を行うと、すぐ電 源が切れてしまう場合があります。充電済みのバッテリーと交換してください。

用語の解説

英数字

DPOF(120ページ)

Digital Print Order Formatの略で印刷枚数の指定など、ブリントのための情報で定めた規格のこと。将来、DPOF対応ブリンターを使うときや、DPOF付き画像をブリントするサービスを行っている店を利用するとき、静止画像を簡単にプリントして楽しむことができます。

プリントマーク(DPOF)を付けていなくても、プリントすることはできます。

DV端子(94,96,133ページ)

デジタル信号を入・出力し、高画質のダビング編集 ができる端子。

LP / SPモード(49ページ)

Long playing mode とStandard playing mode の略でテープスピードモードのこと。 LPは、SPの1.5倍まで録画できます。

S映像端子(55ページ)

より高画質な映像で入・出力するために、輝度信号 と色信号に分離された映像信号を接続する端子。

S2対応(55ページ)

16:9(ワイドモード)で記録したテープを再生したとき、S2端子付ワイドテレビと接続していると自動的にワイド画面サイズに拡大して映像が楽しめる機能。

ア行

あかるさ補正(82ページ)

背景が明るすぎて被写体が黒くつぶれるときや、背景に比べて被写体が明るすぎるとき絞りを補正する機能。

カ 行

ガンマ撮影 66ページ)

逆光の中や暗いところで撮影するとき、照明を加えなくても被写体を明るめに撮影できる機能。

ガンマ再生(91ページ)

暗く撮影された映像部分を再生時に明るめに見ることができる機能。

サ行

サマータイム設定(126ページ)

サマータイム制 夏の一定期間日照時間に合わせて時刻を繰り上げる制度 をとっている地域に対し、手軽に時刻を設定できる機能。

ズーミング(48ページ)

ズームレバーを使って広い範囲を撮影したり、一部 をクローズアップにして撮影すること。

ズームアウト(イン)48ページ)

ズームレバーを使い被写体を徐々に遠ざけ(近づけ)ながら撮影すること。

タ行

タイムコード(86ページ)

テープ上の位置を映像とともに時、分、秒、フレーム 1フレーム約1/30秒 単位で記録する機能。

チルティング(128ページ)

ビデオカメラを上下に、見上げたり見下ろしたりするように、動かしながら撮影すること。

(高さを効果的に表現したいときに使います。)

八行

フォーマッド 118ページ)

カードの内容をすべて消去し、本機で使えるように すること。

パンニング(128ページ)

ビデオカメラを左右に旋回するように動かしながら 撮影すること。(風景や広い会場を撮るときなど、広 さを表現したいときに使います。)

フェードアウト(イン)(88ページ)

撮影終了(開始)時に映像と音声を徐々に弱めて(強めて)いくこと。

フレームサイズ

撮影時の被写体の大きさ。

クローズアップ、アップショット、バストショット、ウエストショット、フルショットなど。

フレーム表示(87ページ)

映像の1コマ1コマに対応しているタイムコード(1フレーム=1コマ)。

DV方式ではフレーム単位でカウントできるので、 テープ位置の正確なカウンターとして使えます。本 機のフレーム表示は、静止画再生やコマ送り再生の とき表示されます。

ホワイトバランス(80ページ)

ほとんどの場合は、自動で被写体を自然な色で撮影できるように調整できますが、夕焼けなどの赤い光源で撮影するときなど自動で調整しにくい場合には、ホワイトバランスをロックします。

マ行

マルチストロボ(69,92ページ)

複数の画像を1つの画面上に表示する機能。

For preparation, recording and playback

VIEWCAMI

Still button (スチルボタン)

Power switch (電源スイッチ)

Zoom/Volume control lever (ズーム/音量調整レバー)

Gamma button (ガンマボタン)

Fade button (フェードボタン)

Execution button (決定ボタン)

Remote sensor (ワイヤレスリモコン受信部)

Speaker (スピーカー)

Card slot (カード挿入口)

Headphone jack (ヘッドホン端子)

Tripod socket (三脚用ネジ穴)

Card cover release lever (カードふた開レバー)

Media switch (メディア切換スイッチ)

Record start/stop button (録画スタート/ストップボタン)

Communication terminal (通信端子)

DV terminal (i.LINK) (DV端子(i.LINK))

S-VIDEO/VIDEO/AUDIO terminal (S映像/映像/音声端子)

Terminal cover (端子部ふた)

Menu button (メニューボタン)

Operation button (操作ボタン)

Recording navigation button (撮影ナビボタン) Multi-display button (マルチ画面ボタン)

Cassette compartment PUSH/押す mark

(カセット入れ PUSH/押す マーク)

Cassette compartment door (カセットふた)

Cassette compartment door release lever (カセットふた開レバー)

Button battery compartment (ボタン電池収納部)

Built-in stereo microphone (内蔵ステレオマイク)


Zoom microphone attachment


(ズームマイク取付部)

Battery/DC cable mount


(バッテリー/DCケーブル取付部)

Battery release lever (バッテリー取出しレバー)






Charging the Battery Pack



2 Charging



When the Battery Pack charging ends, the CHARGE indicator goes off.


Slide the battery pack in the direction of the arrow to remove it.

Charing time(VR-BLN10): Approx.80 min.

${\mathfrak Z}$ Attaching the Battery Pack to the camera

Make sure the camera 's power switch is in the " $\fill \fill \fi$


Align the I mark on the camera with the I mark on the battery pack, and then slide the battery pack onto the camera while pressing down until you hear it lock with a click.




Removing the battery pack

Make sure the camera 's power switch is in the " \mbox{tJ} " (OFF) position.


While holding the battery release lever in the direction indicated by the arrow, side the battery pack from the camera.




Plug the AC adaptor into a household power outlet.



${\it 2}$ Insert the power card of the AC adaptor into the wall outlet.







Recording and Playback

Preparation Prepare the parts AC adaptor VIEWCAM DC cable Video cassete Power cord


${\color{red} {\it 2}}$ Insert the power plug of the AC adaptor into the wall outlet.




\mathcal{S} Load a Video cassete into the camera.



4 Recording



5 Playback



おもな機能別インデックス

撮影機能

インパクトのある映	像を撮るための機能		
自分を入れて撮り <i>t</i> 静止画を撮りたい	たい	対面撮影 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ スナップ撮影(テープ)・・・・・・・	68ページ
	W =	静止画を撮る(カード)・・・・・・・	
	こ消える映像にしたい	フェード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
横長のワイド画面に		シネマ ・・・・・・	
映像をデジタル処理	里したい	演出効果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	89ページ
明るさが気になると	きの機能		
どうしても逆光にな	なってしまう	デジタルガンマ明るさ補正・・・・	66ページ
暗い場面が不必要に	こ明るく映ってしまう	あかるさ補正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
自然な映像を撮るた	めの機能		
撮影中に、撮影の基準	本操作をアドバイスしてもらう	アドバイス ・・・・・・	61ページ
自然な色合いで撮り	うたい	ホワイトバランス ・・・・・・・・・	
運動会などの撮影に	こ適した設定を手軽にしたい	イベントアジャスト(運動会)・・	
		シーンアジャスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
意図的にピントをお	合わせたい	マニュアルフォーカス・・・・・・・	78ページ
撮影現場で役立つ機	能		
	誰れたところで操作したい	ワイヤレスリモコン ・・・・・・・	26ページ
一本のテープで長明		LPモード録画 ・・・・・・・・・・・・・	
今撮った映像がうま	まく撮れているか確認したい	録画サーチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	後、前回の撮影終了場面を頭出したい	撮影スタンバイ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
テープの撮影時間を		タイムコード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
再生機能			
いろいろな見かたを			
撮影日時を確認した		日付表示 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
テレビの画面で見た	こしり	テレビで見る ・・・・・・	
拡大して見たい		再生ズーム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	53ページ
編集機能			
撮ったテープを編集	集したい	ダビング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	94ページ
		ダビング(外部録画)・・・・・・・・	
撮ったテープにナし	ノーションを入れたい	アフレコ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

さくいん

英数字
ACアダプター30
AD变換出力133
DPOF
DV端子94,96,133
LPモード
SPE-F
S映像/映像/音声端子55
TC表示
10表小00
ア行
あかるさ補正
アフレコ
アドバイス61 イベントアジャスト62
演出効果
カ行
各部のなまえ
ガンマ明るさ補正
逆再生
警告表示
コマ送り再生27
サ行
再生50
再生ズーム53
毎王スーム
撮影スタンバイ58
撮影ナビ
シネマ
シャッタースピード84
シーンアジャスト77
充電
消去 116
ズームマイク72
スチル撮影
スナップ撮影68,70
スロー再生27
静止画再生27,53,108
セルフタイマー 106

タ行
タイムコード 86 対面撮影 75 通信端子 132 テープ残量表示 124 デジタルズーム 49
ナ行
入力切換 97
八行
バッテリー残量表示 124 日付・時刻 34,54 風音低減 74 フェード 88 フォトコピー 92,112 フォーマット 118 プリントマーク 120 ブレ補正 76 プロテクト 114 ヘッドホン端子 54 ホワイトバランス 80
マニュマル機能 78.85
マニュアル機能 78~85 マニュアルフォーカス 78 マルチストロボ 69,92 メニュー 38,40 メモリー設定 71,93
ラ行
ライト表示 67 録画サーチ 57 録画モード 49
ワ行
ワイヤレスリモコン

お問い合わせは、お客様ご相談窓口へ

この製品についてのご意見・ご質問「一般ご相談窓口」へお申し付けください。

東日本相談室

5 (043)297-4649 FAX(043)299-8280

〒261-8520 千葉市美浜区中瀬1-9-2

西日本相談室

T (06)6621-4649 FAX(06)6792-5993

〒581-8585 八尾市北亀井町3-1-72

ご相談受付時間 月曜日~土曜日 午前9時~午後6時 日曜日·祝日 午前10時~午後5時 (12月30日~1月4日は休みます。)

その他の地域にお住まいのかたは、「お客様ご相談窓口のご案内」の「一般ご相談窓口(151ページ)へお申し付けください。

製品の故障や部品のご購入などの相談「修理ご相談窓口」へお申し付けください。 (くわしくは、148ページをご覧ください。)

修理サービスを依頼される前に、143~146ページの「故障かな?と思ったら」をもう一度お読みください。

***//+-7/。株式会社**

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

電話(06)6621-1221(大代表) テム事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番地

AVシステム事業本部〒329-2193栃木県矢板市早川町174番地電話(0287)43-1131(大代表)

この取扱説明書は再生紙を使用しています。